

Ohjelmistoversion 77 laajennukset ja muutokset

Toiminnot valmistajan mukaan

Tämä luettelo on tietojen laajennuksen puitteissa vain epätäydellinen yleiskatsaus. Jokaisen valmistajan mallilaajennuksen täydellinen luettelo olisi tässä kohdin liian laaja.

Laajennetut ja päivitettyt valmistajatiedot

Alfa Romeo

Vikakoodi	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Parametri	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Koodaus	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Proxy-kohdistus
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Vikakoodi	(Audi A6, 4A), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi R8, 42)
Parametri	(Audi A6, 4A), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi R8, 42)
Säädin	(Audi A6, 4A), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi R8, 42)
Koodaus	(Audi A3, 8Y): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi A6, 4A), (Audi Q7, 4M): Käynnistysgeneraattorin koodaus, Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi R8, 42): Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Audi A3, 8Y):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi,
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon
kytkentä jännitteettömäksi, Urealisäainejärjestelmän
ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ota 48 V sähköverkko
taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä,
Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/
telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus,
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahrimen
ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus,
Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen
sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen
vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen
kauko-ohjaimen opetus, Polttoaineen korkeapaineen
purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen
säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö,
Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi,
Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus,
Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt,
Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/
lisälämmittimen puhtaaksipolttu, Seisonta-/lisälämmittimen
vapautus

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5):

CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/
deaktivointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston
uudelleenasetus

(Audi A5, FU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi S5, FU):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus,
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetutkan
dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan
avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti,
Valonheittimen säätö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A6, 4A):

Parfymointijärjestelmän sopeutus, Kylmäaineen
menetyslaskurin resetointi, Ohjaavan taka-akselin avaus/
lukitus, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi,
Jäähdytysnesteen lämpötilan säädön käyttölaitteen
sopeutus., Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Vaihda
hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tarkasta
hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku,
Etukulmatutkan kalibrointi, Sopeuta taka-akselin
tasauspyörästäön öljyn paine-/lämpötunnistin, Täytä/tyhjennä
taka-akselin tasauspyörästä, 48 V sähköverkon kytkentä
jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön,
Sähköisen istuimen sopeutus, Tarkasta ja resetoi
nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, 48 V akku lataussuojan
lukitus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan
uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen,
Kaasuläpän sopeutus, Seisontalämmittimen kauko-
ohjaimen opetus, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/
täyttö, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen
korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi,
Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi,
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen
säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö,
Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Korkeussäätimen
säätöasennon ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun

ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjausketjun opetusarvojen nollaus

(Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3):

Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus

(Audi Q4 e-tron, F4):

Valonheittimen säätö

(Audi Q5, FY):

CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi

(Audi Q7, 4M):

Parfymointijärjestelmän sopeutus, Kylmäaineen menetyslaskurin resetointi, Ohjaavan taka-akselin avaus/lukitus, Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tarkasta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Etukulmatutkan kalibrointi, Sopeuta taka-akselin tasauspyörästön öljyn paine-/lämpötunnistin, Täytä/tyhjennä taka-akselin tasauspyörästö, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Sähköisen istuimen sopeutus, 48 V akku lataussuojan lukitus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Tavaratilan kannen säätömoottorin ohjelmointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Korkeussäätimen säätöasennon ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Audi R8, 42):

Elektroninen vaimennuksen säätö, Kaasuläpän sopeutus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt

(Audi A6, 4A), (Audi A3, 8Y), (Audi Q7, 4M), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi R8, 42)

Huoltovälin palautus

Testitoiminto	(Audi A5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi A4, 8W), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi A3, 8Y), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi S4, 8W), (Audi S5, F5), (Audi A5, F5), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi Q7, 4M), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU)

BMW

Vikakoodi	(BMW 5 Ser., SP61), (BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., KM41), (BMW 6 Ser., LX51), (BMW 6 Ser., 6A61), (BMW 6 Ser., LW71), (BMW 7 Ser., F04), (BMW 2 Ser., 2D71), (BMW X4, F98), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 2 Ser., U06)
Parametri	(BMW X3, TX31), (BMW 6 Ser., G32), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 11FK), (BMW 5 Ser.,), (BMW X2, 71GM), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 2 Ser., U06)
Säädin	(BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW X2, 71GM), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 2 Ser., U06)
Koodaus	(BMW 2 Ser., 51AM), (BMW 2 Ser., U06): Akun rekisteröinti (BMW 5 Ser., JR71), (BMW 5 Ser., 11CG), (BMW X6, TC61), (BMW Z4, HF51): Ruiskutusventtiilien koodaus
Perussäätö	(BMW 1 Ser., 1S71), (BMW 1 Ser., F21), (BMW 2 Ser., 2U31), (BMW 2 Ser., 2N91): Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Säädä maks. öljynpaine (BMW 1 Ser., 7M71): Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus (BMW 1 Ser.,): Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus (BMW 2 Ser., 51AM): Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi (BMW 2 Ser., 6Y31): Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen

(BMW 2 Ser., 6X51):

Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus

(BMW 2 Ser., G42):

Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi

(BMW 2 Ser., 51BY):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Törmäystilan uudelleenasetus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi

(BMW 3 Ser., 8C31), (BMW 3 Ser., 8L51), (BMW 3 Ser., F34), (BMW 4 Ser., 4X51), (BMW 5 Ser., 5B91), (BMW X3, WZ31), (BMW X4, F26):

Säädä maks. öljynpaine

(BMW 3 Ser., 31FU), (BMW 3 Ser., 61FY):

Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi

(BMW 3 Ser., 51AY), (BMW 8 Ser., F92):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus

(BMW 4 Ser., F36):

Säädä maks. öljynpaine, Pyörreläppien ohjelmointiarvojen uudelleenasetus

(BMW 4 Ser., 81AP), (BMW 4 Ser., 61AT):

Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi

(BMW 4 Ser., 31AV):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ilmajousituksen sopeutus, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Jäähdytysjärjestelmän huoltotilan aktivointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Liukuvan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seisontajarrun

huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 5 Ser., 5L51):

Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Säädä maks. öljynpaine

(BMW 5 Ser., F90):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus

(BMW 5 Ser., JF31), (BMW 5 Ser., JP51):

Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi

(BMW 5 Ser., 21FJ):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Vaihda jarruneste, Ajodynamiikan säätelyn ohjainlaitteen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi

(BMW 5 Ser.,):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Vaihda jarruneste, Törmäystilan uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus

(BMW 7 Ser., KM21), (BMW 7 Ser., F02):

Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Aseta käynnistyksen vääntömomentti, Vaihda varaava NOx-katalysaattori

(BMW 7 Ser., 7A61), (BMW 7 Ser., G12):

Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus

(BMW 7 Ser., G70):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Vaihda jarruneste, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, SBC:n aktivointi jarrukengän/-paloje vaihdon jälkeen

(BMW 8 Ser., G14), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 8 Ser., G16):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus

(BMW i8, I12), (BMW i8, 2Z61):

Moottorin sopeutusarvojen nollaus

(BMW iX, 31CF):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo,
Jäähdytysjärjestelmän huoltotilan aktivointi,
Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien
opetus, SBC:n aktivointi jarrukengän/-paloje vaihdon jälkeen

(BMW iX3, 7X41):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri,
Jäähdytysjärjestelmän huoltotilan aktivointi,
Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien
opetus, SBC:n aktivointi jarrukengän/-paloje vaihdon
jälkeen, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi

(BMW X1, HU31):

Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän
vaihtelujen sopeutus., Säädä maks. öljynpaine,
Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen

(BMW X1, U11):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Ajodynamiikan
säätelyn ohjainlaitteen sopeutus, Törmäystilan
uudelleenasetus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/
aktivointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus,
Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/
valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi

(BMW X2, YH51):

Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän
vaihtelujen sopeutus., Hiukkassuodattimen käyttöönotto
vaihdon jälkeen

(BMW X2, 71GM):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Vaihda jarruneste,
Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien
opetus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi

(BMW X3, TX95):

Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vapauta
jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri,
Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän
ilmaus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus

(BMW X4, F98):

Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Käytä ohjausta,
Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri,
Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus

(BMW X4, 2V51):

Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen

(BMW X5, F95):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri,
Ilmanjakoläppien opetus

(BMW X5, CV61):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri,
Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien
uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Ajodynamiikan
säädön anturien ohjelmointi

(BMW X6, G06):

	<p>Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi</p> <p>(BMW X7, G07): Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi</p> <p>(BMW Z4, HF31): Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus</p>
Huoltovälin palautus	(BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 2 Ser., U06)
Testitoiminto	(BMW X3, TS11), (BMW X2, 71GM), (BMW X1, U11), (BMW 4 Ser., G26), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 2 Ser., U06)

Cupra

Vikakoodi	(Cupra Leon, KL)
Parametri	(Cupra Leon, KL)
Säädin	(Cupra Leon, KL)
Koodaus	(Cupra Leon, KL): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	<p>(Cupra Ateca, KH): Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi</p> <p>(Cupra Born, K1): Valonheittimen säätö</p> <p>(Cupra Formentor, KM): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Suorita hätäkutsu-/ telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Valonheittimen säätö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Cupra Leon, KL): 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/</p>

	<p>telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvaan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttot</p> <p>(Cupra Terramar, KP): Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Lähialuetutkan dynaaminen kalibrointi, Valonheittimen säätö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>
Huoltovälin palautus	(Cupra Leon, KL)
Testitoiminto	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Cupra Born, K1), (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)

Fiat

Vikakoodi	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat 500 (332), 332)
Parametri	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU5)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 500 (332), 332)
Koodaus	(Fiat 500 (332), 332), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Ducato-V (250), 250), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Tipo (356), 356): Proxy-kohdistus
Perussäätö	(Fiat 500 (332), 332): Törmäystilan uudelleenasetus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)): Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi
Huoltovälin palautus	(Fiat 500 (332), 332)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

Ford

Vikakoodi	(Ford Everest, UB), (Ford Capri EV,), (Ford Explorer EV,), (Ford Transit 11, FAC), (Ford Ranger 06, TKE)
Parametri	(Ford Everest, UB), (Ford Capri EV,), (Ford Explorer EV,), (Ford Ranger 06, TKE)
Perussäätö	(Ford Everest, UB), (Ford Ranger 06, TKE): Jarrujärjestelmän huoltotilan aktivointi/deaktivointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi (Ford Ranger 05, 2AB): SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus (Ford Transit 10, FAD,FBD): Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus (Ford Transit 11, FED): Jarrujärjestelmän huoltotilan aktivointi/deaktivointi
Huoltovälin palautus	(Ford Everest, UB), (Ford Kuga 02, DM2), (Ford Ranger 06, TKE)
Testitoiminto	(Ford Ranger 05, 2AB), (Ford Transit 10, FED,FFD)

Honda

Vikakoodi	(Honda HR-V, RU)
Parametri	(Honda HR-V, RU)
Perussäätö	(Honda HR-V, RU): Hätäjarrutusavustimen opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Seisontajarrun ohjelmointi, Akun purkuvirta-arvon palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Honda HR-V, RU)

Hyundai

Vikakoodi	(Hyundai Kona, SX), (Hyundai Tucson, NX4)
Parametri	(Hyundai Kona, SX), (Hyundai Tucson, NX4)
Säädin	(Hyundai Tucson, NX4)
Koodaus	(Hyundai Tucson, NX4):

<p>Perussäätö</p>	<p>Pyöräventtiilien koodaus</p> <p>(Hyundai H350, EU): Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus</p> <p>(Hyundai Kona, SX): Akun vaihto, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus</p> <p>(Hyundai Tucson, NX4): Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiikityvyysanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Vaihteistohydrauliikan ilmaus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>
<p>Huoltovälin palautus</p>	<p>(Hyundai Tucson, NX4)</p>
<p>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</p>	<p>(Hyundai Tucson, NX4)</p>
<p>Kia</p>	
<p>Vikakoodi</p>	<p>(Kia Carnival, YP)</p>
<p>Parametri</p>	<p>(Kia Sportage, QL), (Kia Carnival, YP)</p>
<p>Säädin</p>	<p>(Kia Carnival, YP)</p>
<p>Koodaus</p>	<p>(Kia Carnival, YP), (Kia Carnival, YP): Rengaspainevalvonnan koodaus</p>
<p>Perussäätö</p>	<p>(Kia Carnival, YP), (Kia Carnival, YP): Tutkan staattinen kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Kia Niro, SG2): Tutkan dynaaminen kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>

| **Huoltovälin palautus**

(Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Kia Niro, SG2)

Land-Rover

| **Vikakoodi**

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)

| **Parametri**

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)

| **Perussäätö**

(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):
Tutkan dynaaminen kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seisontajarrun ohjelmointi, Ohjaukulmatunnistimen sopeutus, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Ruiskutusmäärän ohjelmointi

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):
Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen , Vaihda urealisäainepumppu, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Hehkutulpat sopeutuvat, Kaasuläpän säätömoottorin vaihto, Ahtopaineen tyhjennysventtiilin mukautus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, "Vettä jäädytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoainepumpun aktivointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Imujärjestelmän sopeutus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi

| **Huoltovälin palautus**

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)

| **Testitoiminto**

(Land-Rover Range Rover Velar, L560)

| **DoIP/CAN-FD** diagnoosivalmius vain mega macs X:n kanssa

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)

MAN

| Perussäätö

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ):
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen
uudelleenasetus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

Mazda

| Vikakoodi

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM),
(Mazda CX-5, KF)

| Parametri

(Mazda Mazda 2, KB), (Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM),
(Mazda CX-5, KF)

| Säädin

(Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF)

Koodaus	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-5, KF): Nelivetokytkimen koodaus
Perussäätö	<p>(Mazda CX-3, DK): Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Mazda CX-30, DM): Tutkien kalibrointi edessä, Tutkien kalibrointi takana, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Pyörivän kameran kalibrointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Mazda CX-5, GH,KE), (Mazda Mazda 2, DJ), (Mazda Mazda 3, BM,BN), (Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4,BN4), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 6, GJ), (Mazda Mazda 6, GJ,GL), (Mazda Mazda 6, GL): Pakokaasuläpän ohjelmointi</p> <p>(Mazda CX-5, KF): Lähialuetutkan sopeutusarvojen resetointi., Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Pyörivän kameran kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Mazda Mazda 5, CW): Start-stop-järjestelmän opetus</p>

Mercedes

Vikakoodi	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)
Parametri	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)
Säädin	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)

Koodaus

(Mercedes C-Klasse, 203006):
Perävaunukytkimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Mittariston koodaus, Valontunnistimen koodaus, Tuulilasin sateen-/valontunnistimen koodaus, Seisontalämmittimen koodaus, Polttoainesäiliön anturi/ovilukituksen koodaus

(Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus

Perussäätö

(Mercedes C-Klasse, 203006):
Sadeanturin ohjelmointi, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Lasinnostimen EV uudelleenasetus, Lasinnostimen ohjelmointi, Lasinnostimen EO uudelleenasetus, Lasinnostimen uudelleenasetus TV, Lasinnostimen TO uudelleenasetus, Vaihteiston sopeutus, Ohjauspylväsmoduulin käyttöönotto, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ksenon-valonheittimien säätö, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus

(Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255):
Polttoaineen määräsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Valonheittimen säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, Pakokaasun jälkikäsitteilyn arvojen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Vaihteiston öljytason tarkastus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen

	sopeutus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi
Huoltovälin palautus	(Mercedes C-Klasse, 203006), (Mercedes Sprinter, 907153,907155,907253,907255)
Testitoiminto	(Mercedes C-Klasse, 203006)

MG Motors

Vikakoodi	(MG Motors MG3, ZP11)
Parametri	(MG Motors MG3, ZP11)
Koodaus	(MG Motors MG3, ZP11): Rengaspainetunnistimen-ID koodaus
Perussäätö	(MG Motors MG3, ZP11): Erikoistuuletus
Huoltovälin palautus	(MG Motors MG3, ZP11)

Mini

Vikakoodi	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini None, 11GC)
Koodaus	(Mini U25 Countryman, 11GA): Akun rekisteröinti
Perussäätö	(Mini F54 Clubman, JZ11): Vaihteistoöljyn sopeutusarvojen resetointi öljynvaihdon jälkeen., Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Moottorin sopeutusarvojen nollaus (Mini F55 One/Cooper, F55): Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Säädä maks. öljynpaine (Mini F56 One/Cooper, F56):

	<p>Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus</p> <p>(Mini F57 Cabrio, WH11): Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Vaihteistoöljyn sopeutusarvojen resetointi öljynvaihdon jälkeen., Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Moottorin sopeutusarvojen nollaus</p> <p>(Mini F60 Countryman, YU11,YU21): Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Hehkutulpat sopeutuvat, Kampi- ja nokka-akselin välisen kulmasiirtymän sopeutus</p> <p>(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD): Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Säädä maks. öljynpaine, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi</p> <p>(Mini U25 Countryman, 11GA): Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi</p>
Huoltovälin palautus	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini None, 11GC)
Testitoiminto	(Mini F56 One/Cooper, F56), (Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini None, 11GC)
Mitsubishi	
Vikakoodi	(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA), (Mitsubishi Outlander, DG)
Parametri	(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA), (Mitsubishi Outlander, DG)
Säädin	(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA)
Perussäätö	<p>(Mitsubishi ASX, GA), (Mitsubishi ASX, GA0): Mukautuvien toimintojen alustus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Mitsubishi Outlander, DG): Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>

| **Huoltovälin palautus**

(Mitsubishi ASX, GA0), (Mitsubishi ASX, GA)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Mitsubishi Outlander, DG)

Nissan

| **Vikakoodi**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Navara, D23), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Juke, F16), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33)

| **Parametri**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Navara, D23), (Nissan Patrol, Y62), (Nissan Juke, F16), (Nissan Leaf, ZE1), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan X-Trail, T33)

| **Säädin**

(Nissan Leaf, ZE0), (Nissan Navara, D23), (Nissan Leaf, ZE1)

| **Koodaus**

(Nissan Navara, D23):
Ruiskutusventtiilien koodaus

(Nissan Townstar, XFK):
Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaununukytimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Auton/perävaunun stabilisoinnin koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus

Perussäätö

(Nissan Juke, F16), (Nissan X-Trail, T33):
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi,
Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Nissan Leaf, ZE0):
Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi,
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ajoneuvon kytkentä
jännitteettömäksi, Akun haarapistokkeen mukautus,
Sähkökäyttöakun mukautus, Seisontajarrun ohjelmointi,
Jarruliikeanturin ohjelmointi, P-asennon tallennus

(Nissan Leaf, ZE1):
Kiertokulmatunnistimen sopeutusta,
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi,
Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen
kalibrointi, Ajoneuvon kytkentä jännitteettömäksi, P-
asennon tallennus

(Nissan Navara, D23):
Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Urealisäaineen
pumpputuotteen sopeuttaminen., Urealisäaineen
ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineputken täyttö/
ilmaus, Urealisäainesäiliön ohjelmointi, Hiuikkassuodattimen
ohjelmointi vaihdon jälkeen, EGR-venttiilin sopeutus,
Turboahtimen ohjelmointi, Eropaineanturin ohjelmointi,
Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason
uudelleenasetus, Ajoneuvon korkeustason anturin
ohjelmointi, Imuilmalämpötilan ohjelmointi,
Urealisäainejärjestelmän käynnistyksenestön
uudelleenasetus, Polttoainepumpun aktivointi,
Katalysaattorin opetusarvojen nollaus, Lambda-anturin
ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan
kalibrointi, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi,
Akun purkuvirta-arvon palautus, Vaihda varaava NOx-
katalysaattori, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen
jakoputken ohjelmointi, Jakovaihteiston käyttölaitteen
asetotunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Nissan Patrol, Y62):
Kaasulämpötilan vasteen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen
sopeutus, Tutkan kalibrointi

(Nissan Townstar, XFK):
Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda
hätkäksyjärjestelmän/telematiikan vara-akku, Kalibroi
dynaamisesti vasen takatutka, Kalibroi dynaamisesti oikea
takatutka, ABS-hydrauliikkajärjestelmän ilmaus,
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ohjauskulma-anturin
ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sähkömekaanisen
seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Nissan Juke, F16), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan
Townstar, XFK)

**Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän
varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber
Security Managementin kanssa

Opel/Vauxhall

Vikakoodi	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Parametri	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Säädin	(Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Koodaus	(Opel/Vauxhall Astra-L, F): Riiskutusventtiilien koodaus, Avaimien koodaus

| Perussäätö

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Polttoaineen syöttöjärjestelmän ilmanpoisto, Liitä akku takaisin, Akun vaihto, EGR-jäähdyttimen kytkentäventtiilin puhdistus, Kaikkien moottoriin tallennettujen arvojen uudelleenasetus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Käynnistimen alustus, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Urealisääaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, NOx-tunnistimen 1 sopeutusarvojen resetointi., NOx-tunnistimen 2 sopeutusarvojen resetointi., Urealisääainesäiliön täyttö, Imunokka-akselisäätimen sopeutus, Vaihda mäntä., Sähköisen jäähdytysnestepumpun sopeutus, Kytkinlaskimen resetointi, Hiukkassuodattimen/varaavan NOx-katalysaattorin sopeutus, Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus, Vaihda öljypumppu, Sopeuta venttiilit venttiilistukoiden työstön jälkeen., Lambda-tunnistimien sopeutus, Kiristinrulla apulaitteiden käyttö vaihda, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahrimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Mukautuvien toimintojen alustus, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Apulaitteen käyttöihinan vaihto, Pakosarjan vaihto, Sylinterinkannen vaihto, Paine-eroanturin vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitin, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Katalysaattorin opetusarvojen nollaus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Nokihiukkassuodattimen puhdistus/vaihto, Ahtopainesäätimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Vauhtipyörän säätö, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, EGR-venttiilin puhdistus, Nokka-akselin säädön mukautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto, Laturin ohjelmointi

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):
Hätäjarrutusavustimen reaktiointi

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):
Lambda-tunnistimen lämmityksen sopeutusarvojen nollaus, Imujärjestelmän sopeutusarvojen resetointi, Kytkimen ylisuuren luiston tietojen resetointi., Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Joutokäynnin ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Yhteispaineen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Pakokaasun lämpötila-arvon uudelleenasetus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Ulkoilman lämpötila-anturin uudelleenasetus

| Huoltovälin palautus

(Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Peugeot

Vikakoodi	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)
Parametri	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)
Säädin	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)
Koodaus	(Peugeot 208, U): Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Peugeot Partner-IV, E): Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Perävaununukyttimeen koodaus, Akun rekisteröinti, Hälytysäänen koodaus
Perussäätö	(Peugeot 208, U): Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, Hajustinpatruunalohkon laskurin resetointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä, Jäähdytysjärjestelmän täyttö, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto (Peugeot Partner-IV, E): Polttoaineen syöttöjärjestelmän ilmanpoisto, Liitä akku takaisin, Akun vaihto, EGR-jäähdyttimen kytkentäventtiilin puhdistus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Apulaitteen käyttöhihnan vaihto, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahtimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, EGR-venttiilin puhdistus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto
Huoltovälin palautus	(Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, U)

Seat

Vikakoodi	(Seat Leon, KL)
Parametri	(Seat Leon, KL)
Säädin	(Seat Leon, KL)
Koodaus	(Seat Leon, KL): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Seat Alhambra, 71): Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi (Seat Ateca, KH): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi (Seat Leon, KL): Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostisoidattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahntimen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Polttoaineen korkeapaineen purkamisen, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rullakoeppnkktilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus (Seat Tarraco, KN): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus
Huoltovälin palautus	(Seat Leon, KL)
Testitoiminto	(Seat Ateca, KH), (Seat Leon, KL), (Seat Tarraco, KN)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH)

Skoda

Vikakoodi	(Skoda Octavia, PV)
Parametri	(Skoda Octavia, PV)
Säädin	(Skoda Octavia, PV)
Koodaus	(Skoda Octavia, PV): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Skoda Enyaq, 5A): Valonheittimen säätö (Skoda Karoq, NU), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, NX): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Superb, NZ): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Lähialuetukan dynaaminen kalibrointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Erikoistuuletus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Skoda Octavia, PV): Nokihukkassuodattimen regenerointi, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Turbohtimen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasulämpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rullakoeppätilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus (Skoda Superb, 3V): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Skoda Octavia, PV)

| **Testitoiminto**

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)

Subaru

| **Vikakoodi**

(Subaru BRZ, ZD)

| **Parametri**

(Subaru BRZ, ZD)

| **Koodaus**

(Subaru BRZ, ZD):
Pyöräventtiilien koodaus

| **Perussäätö**

(Subaru BRZ, ZD):
Ohjaukulmatunnistimen sopeutus
(Subaru Crosstrek, GU), (Subaru Impreza, GU):
AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus

Toyota

Vikakoodi

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320, GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16)

Parametri

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, NRE185L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota Yaris, MXP10,MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXPA11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16)

| Säädin

(Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16)

| Koodaus

(Toyota Camry, AXVH71):

Rengaspainevalvonnan koodaus, Avainvaroituksen konfigurointi

(Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Yaris, MXPJ10):

Rengaspainevalvonnan koodaus

(Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota GR86, ZN8), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, TJH250):

Pyöränventtiilien koodaus

(Toyota Highlander, AXUH78):

Rengaspainevalvonnan koodaus, Pyöränventtiilien koodaus

(Toyota Land Cruiser, VDJ200):

Mukavuusavauksen/-sulkemisen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Rengaspainevalvonnan koodaus, Avainvaroituksen konfigurointi

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Mukavuusavauksen/-sulkemisen koodaus, Sisätilan valaistuksen koodaus, Pyöränventtiilien koodaus

(Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAL54):

Pyöränventtiilien koodaus, Avainvaroituksen konfigurointi

(Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Rengaspainetunnistimen-ID koodaus

Perussäätö

(Toyota Camry, AXVH71):

Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Poikittaisliikenneavustin edessä sopeutus, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Corolla, ZWE219):

Nokihukkassuodattimen regenerointi, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota GR86, ZN8):

Ohjauskulmatunnistimen sopeutus

(Toyota Highlander, AXUH78):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Land Cruiser, FJA300):

Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251):

Nokihukkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturien ohjelmointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Poikittaisliikenneavustin edessä sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus,

Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Land Cruiser, TJH250):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Poikittaisliikenneavustin edessä sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Land Cruiser, VDJ200):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Korkeapainepumpun alustus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Ohjelmointi-/poistotoiminnon esiruisutusmäärä, Esiruisutusmäärän poistotoiminto, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Prius, MXWH61):

Tutkan kalibrointi

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiniinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52):

Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota RAV 4, AXAL54):

Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPJ13):

Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Toyota Yaris, MXPB1), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/

<p>Testitoiminto</p>	<p>aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Toyota Yaris, MXPJ10): Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa inverterin jäähdytysjärjestelmä, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiuikkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Toyota Land Cruiser, VDJ200)</p>
<p>Volkswagen</p>	
<p>Vikakoodi</p>	<p>(Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)</p>
<p>Parametri</p>	<p>(Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)</p>
<p>Säädin</p>	<p>(Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H), (Volkswagen Transporter, 7J), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)</p>
<p>Koodaus</p>	<p>(Volkswagen Caddy, 2C): Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi</p> <p>(Volkswagen Caddy, SB): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi</p> <p>(Volkswagen Golf8, DA): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi</p> <p>(Volkswagen ID.3, E1): Perävaunukytkimen deaktivointi/aktivointi, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi</p> <p>(Volkswagen ID.7, ED):</p>

Perussäätö

Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Amarok, S6/S7):
Moottorin mukautusten suoritus

(Volkswagen Arteon, 3H):
Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten,
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ajotilan vaihtaminen,
Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän sopeutus,
Suorita vaihteiston sopeutus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus

(Volkswagen Caddy, 2C), (Volkswagen Caddy, 2K):
Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus

(Volkswagen Caddy, SB):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi,
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus,
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostisuuodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahntimen ohjelmointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäättimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ):
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Golf7, AM),
(Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Golf7, BA),
(Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen Golf7, BV),
(Volkswagen Sharan, 7N):
Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, BQ):
Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö,
Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen T-Roc, D1),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Tiguan, BW),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen Transporter, SJ):
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus

(Volkswagen Golf8, DA):

Häpetuskatalysaattorin sopeutus, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Golf8, DB):

Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen ID.3, E1):

Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB):

Valonheittimen säätö

(Volkswagen ID.7, ED):

Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Passat, 3G):

Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö

(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Tiguan, AX):

	<p>Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö</p> <p>(Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Lähialuetukan dynaaminen kalibrointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Erikoistuuletus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Volkswagen Transporter, ST): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Valonheittimen säätö</p>
Huoltovälin palautus	(Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen Caddy, SB)
Testitoiminto	(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen T-Roc, A1), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Volvo	
Vikakoodi	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Parametri	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Säädin	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Perussäätö	<p>(Volvo XC40, XZ): Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Volvo XC60-II, UZ): Sisäpeilin kompassin kalibrointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutusarvojen palautus, Sopeutusarvot, sivuttaisen objektien tunnistus., Sivusteiden tunnistuksen ohjainlaitteen asennuspaikan sopeutus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Akun valvonnan</p>

	<p>ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jarrupolkimen asentojen tallennus, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Jarrujärjestelmän sopeutusarvojen palautus, Moottorin mukautusten suoritus, Ilmastointilaitteen uusien osien tunnistus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Kameran ja tutkan kalibrointi, Rengaspainevalvonnan resetointi, Liukuvan kattoluukun säätölaitteen opetus, Sähkömekaanisen ohjaustehostimen sopeutusarvojen palautus, Jakovaihteiston öljypumpun ilmanpoisto, Kiihdytysanturin opettaminen, Taka-akselin sopeutusarvojen palautus, ABS-hydrauliyksikön sopeutusarvojen palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Volvo XC90-II, LC,LF): Sisäpeilin kompassin kalibrointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutusarvojen palautus, Sopeutusarvot, sivuttaisen objektien tunnistus., Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Akun valvonnan ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jarrupolkimen asentojen tallennus, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Jarrujärjestelmän sopeutusarvojen palautus, Moottorin mukautusten suoritus, Ilmastointilaitteen uusien osien tunnistus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Rengaspainevalvonnan resetointi, Liukuvan kattoluukun säätölaitteen opetus, Sähkömekaanisen ohjaustehostimen sopeutusarvojen palautus, Jakovaihteiston öljypumpun ilmanpoisto, Kiihdytysanturin opettaminen, Taka-akselin sopeutusarvojen palautus, ABS-hydrauliyksikön sopeutusarvojen palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>
Huoltovälin palautus	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)
Testitoiminto	(Volvo XC60-II, UZ), (Volvo XC90-II, LC,LF)