

Ohjelmistoversion 78 laajennukset ja muutokset

Yleiskuvaus tärkeimmistä asioista

Uudistukset

- | **Avunpyyntö KI-tuella**
 - Uudet toiminnot KI-perustaiseen tukeen avunpyynnössä.
- | **Uudet parametriesitykset automaattisessa diagnoosissa**
 - Parannettu näkymä ja tulkinat käytettäessä parametrejä automaattisessa diagnoosissa.

Optimoinnit ja muutokset

- | **Optimoitu huoltoprosessi ilmastoinnin uuden perussäädön avulla**
 - Uudet huoltotoiminnot ilmastoinnin kylmäaineen kiertopiiriä varten (VAG MEB & MQB Evo alkaen vm. 2024).
- | **Ohjausjärjestelmien laajennetut perussäätötoiminnot**
 - Lisäoptiot ohjausjärjestelmien kalibrointiin (VAG MEB & MQB Evo alkaen vm. 2024).
- | **Laajennus kamerakalibroinnin toimintoihin**
 - Tuki laajemmalle mallistolle, esim. Toyota Fortuner, Hilux, Land Cruiser, Yaris Cross, Skoda Elroq (PY), Audi Q5 (GU), A6 e-tron (GH), VW Tayron (R4), Crafter (SY/SZ).
- | **Cyber Security Management-käyttäjähallinta uudistettu salasanan resetoinnin jälkeen**
 - Käyttäjänimen automaattinen päivitys CSM-sähköpostin avulla salasanan resetoinnin jälkeen.
 - Yhtenäinen salasanan käyttö CSM:lle ja laitteelle.
 - Automaattinen linkki CSM-pääsyn ja laitteen välillä.
 - Parannettu suoja nimiristiriitojen johdosta - identtisten nimien kaksoiskappaleiden määrittäminen tarkistetaan ja estetään.
 - Salasana-asetukset jäävät.
 - Eriytetty laitekäyttäjän pääsy pysyy paikallisessa resetoinnissa.

Korjaukset

- | **Tutkan kalibrointi**
 - Etututkan staattisen kalibroinnin katkos korjattu (eri mallien kesken).
- | **PassThru-toiminto**
 - Vika Peugeotin ja Renaultin tapauksessa korjattu.
- | **Bluetooth-tiedonsiirto**
 - Parannettu yhteys ja vakaus mega macs X:n ja MT-HV:n välillä.
- | **Jaguar / Land Rover / Range Rover**
 - Tiedonsiirtoa alkaen vm. 2024 vakautettu.
 - Kameran kalibrointi alkaen vm. 2021 korjattu.

Toiminnot valmistajan mukaan

Tämä luettelo on tietojen laajennuksen puitteissa vain epätäydellinen yleiskatsaus. Jokaisen valmistajan mallilaajennuksen täydellinen luettelo olisi tässä kohdin liian laaja.

Laajennetut ja päivitettyt valmistajatiedot

Audi

Vikakoodi	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, FW)
Parametri	(Audi A3, 8Y), (Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi e-tron GT, FW)
Säädin	(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi e-tron GT, FW)
Koodaus	(Audi A4, 8W): Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytikimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi A8, 4N): Käynnistysgeneraattorin koodaus, Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytikimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytikimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi e-tron GT, FW): Takaluukkumoduulin koodaus, Akun rekisteröinti, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3): Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turboahtimen ohjelmointi (Audi A3, 8Y): Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Audi A4, 8W): Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Vaihta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tarkasta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Sopeuta taka-akselin tasauspyörästön öljyn paine-/lämpötilan,

Täytä/tyhjennä taka-akselin tasauspyörästä,
Urealisääinejärjestelmän ohjelmointiarvojen
uudelleenasetus, Sähköisen istuimen sopeutus,
Urealisääinejärjestelmän varoitusviestin resetointi, Tarkasta
ja resetai nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo,
Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen
resetointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus,
Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan
uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen,
Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita
vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin
mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen
ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus,
Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi,
Valonheittimen säätö, Tavaratilan kannen säätömoottorin
ohjelmointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus,
Urealisääinejärjestelmän käynnistykseneston
uudelleenasetus, Korkeussäätimen säätöasennon
ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi,
Vapaa-asentotunnistimen sopeutus,
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Erikoistuuletus,
Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Tee
ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö,
Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun
huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/
lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen
vapautus

(Audi A5, F5), (Audi Q5, FY), (Audi TT, FV):
Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen
resetointi

(Audi A5, FU), (Audi S5, FU):
Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A6 e-tron, GH):
Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus,
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetutkan
dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan
avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti,
Valonheittimen säätö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A8, 4N):
Parfymointijärjestelmän sopeutus, Kylmäaineen
menetytlaskurin resetointi, Ohjaavan taka-akselin avaus/
lukitus, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi,
Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Vaihda
hätkäksijärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tarkasta
hätkäksijärjestelmän/telematiikan vara-akku,
Etukulmatutkan kalibrointi, Sopeuta taka-akselin
tasauspyörästä öljyn paine-/lämpötunnistin, Täytä/tyhjennä
taka-akselin tasauspyörästä, 48 V sähköverkon kytkentä
jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön,
Sähköisen istuimen sopeutus, 48 V akku lataussuojan
lukitus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/
deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus,
Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus,
Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus,
Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Suorita

| Huoltovälin palautus

| Testitoiminto

| Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Korkeussäätimen säätöasennon ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Audi e-tron GT, FW):

Ohjaavan taka-akselin avaus/lukitus, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Jäähdyttimen suljinverho 1 sopeutus, Jäähdyttimen suljinverho 2 sopeutus, Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Tarkasta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Etukulmatutkan kalibrointi, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi Q4 e-tron, F4):

Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Törmäystilan uudelleenasetus, Jäähdyttimen kaihtimen sovitin, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi Q5, GU):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetutkan dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti, Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi Q6 e-tron, GF):

Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):

Törmäystilan uudelleenasetus

(Audi A4, 8W), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi e-tron GT, FW)

(Audi A4, 8W), (Audi A3, 8Y)

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A1, GB), (Audi Q2, GA), (Audi Q3, F3), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, GU), (Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q5, FY), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, FW)

BMW

Vikakoodi	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Parametri	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Säädin	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Koodaus	(BMW 2 Ser., 21CM), (BMW 2 Ser., 51BX), (BMW 3 Ser., 5P98), (BMW 3 Ser., 31DZ), (BMW X1, 31EF), (BMW X2, 61GN): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti (BMW 3 Ser., 31HJ), (BMW 4 Ser., F83), (BMW X6, G06): Akun rekisteröinti (BMW 4 Ser., 61AV): Ruiskutusventtiilien koodaus (BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen, Kuljetustilan de-/ aktivointi (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW iX, 31CF): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti, Akun rekisteröinti
Perussäätö	(BMW 1 Ser., F20), (BMW 1 Ser., F21): Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Kiihdytysanturin opettaminen (BMW 1 Ser.,), (BMW 2 Ser., 51BX), (BMW 5 Ser.,), (BMW 7 Ser., G70), (BMW iX, 31CF), (BMW X1, 31EF): Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Lasinnostimen ohjelmointi (BMW 2 Ser., 1H11): Polttoainejärjestelmän ilmaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Paine- eroanturin arvojen nollaus, Kiihdytysanturin opettaminen (BMW 2 Ser., F23): Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Kiihdytysanturin opettaminen (BMW 2 Ser., F87), (BMW 4 Ser., 4K51): Lasinnostimen ohjelmointi (BMW 3 Ser., 8A71), (BMW 3 Ser., 8G51): Paine-eroanturin arvojen nollaus (BMW 3 Ser., 31HJ): Sadeanturin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vaihda jarruneste, Käytä ohjausta,

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Liukuvan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 4 Ser., F83):

Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vaihteiston momenttitunnuskäyrän sopeutusarvojen uudelleenasetus, Kytkimen tarttumiskohdan säätö

(BMW 4 Ser., 61AV):

Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus

(BMW 5 Ser., F10), (BMW 5 Ser., F11), (BMW X3, WZ31), (BMW X4, F26):

Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus

(BMW 5 Ser., G5K):

Sadeanturin ohjelmointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Aktivoi ohjaavan taka-akselin ohjauskulmien mittaustila, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pimeänäköavustimen kalibrointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus,

Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 5 Ser., G31):

Sadeanturin ohjelmointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Aktivoi ohjaavan taka-akselin ohjauskulmien mittaustila, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Pimeänäköavustimen kalibrointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Jarrujohtojen vaihtotarkastus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Etuvilkun sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 5 Ser., 11FL):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vaihda jarruneste, Ajodynamiikan säätelyn ohjainlaitteen sopeutus, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Törmäystilan uudelleenasetus, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi

(BMW X2, 61GN):

Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Lasinnostimen ohjelmointi

(BMW X6, G06):

	Sadeanturin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Vaihda jarruneste, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Aktivoi ohjaavan taka-akselin ohjauskulmien mittaustila, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Liukuvaran kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi
Huoltovälin palautus	(BMW 5 Ser., G5K), (BMW 5 Ser., G31), (BMW X6, G06), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Testitoiminto	(BMW 7 Ser., G12), (BMW 7 Ser., 7A21), (BMW 5 Ser., JL31), (BMW 5 Ser., JA71), (BMW X3, TS31), (BMW 6 Ser., JV41), (BMW 5 Ser., F90), (BMW X4, UJ51), (BMW 8 Ser., G15), (BMW 3 Ser., 5R11), (BMW Z4, HF11), (BMW X5, G05), (BMW 8 Ser., G14), (BMW X7, G07), (BMW 3 Ser., 6K71), (BMW 8 Ser., G16), (BMW X6, G06), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 8 Ser., F92), (BMW X5, F95), (BMW 2 Ser., 51CM), (BMW 4 Ser., 11AW), (BMW 5 Ser.,), (BMW 5 Ser., G60), (BMW 3 Ser., 31HJ)
Cupra	
Vikakoodi	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Born, K1)
Parametri	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP), (Cupra Born, K1)
Säädin	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra Born, K1), (Cupra Terramar, KP)
Koodaus	(Cupra Born, K1): Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Cupra Terramar, KP): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Cupra Ateca, KB):

Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turboahtimen ohjelmointi

(Cupra Ateca, KH):

Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi

(Cupra Born, K1):

Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiiriin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Cupra Formentor, KM):

Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Cupra Leon, KL):

Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Törmäystilan uudelleenasetus

(Cupra Leon, KU):

Törmäystilan uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Cupra Terramar, KP):

Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Tarkasta ja reseto nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetukan dynaaminen kalibrointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Erikoistuuletus, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttu, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Cupra Born, K1), (Cupra Terramar, KP)

Huoltovälin palautus

Testitoiminto	(Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KL), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KU), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)

Dacia

Vikakoodi	(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)
Parametri	(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)
Säädin	(Dacia Duster-III, HMMF), (Dacia Duster-II, SD)
Koodaus	(Dacia Duster-II, SD), (Dacia Duster-III, HMMF): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Kielivaihtoehdon koodaus
Perussäätö	(Dacia Duster-II, SD): Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Vaihteistoöljyn vanhenemisasteen laskimen nollaus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokka-akselin säädön mukautus (Dacia Duster-III, HMMF): Kaasuläpän sopeutus, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Turboahtimen ohjelmointi, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Nokka-akselin mukautus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Vaihteistoöljyn vanhenemisasteen laskimen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi
Huoltovälin palautus	(Dacia Duster-II, SD)

DS Automobiles

Perussäätö	(DS Automobiles DS4-II, F): Hätäjarrutusavustimen reaktiointi
------------	--

Fiat

Vikakoodi	(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)
Parametri	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)
Säädin	(Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Tipo (356), 356)
Koodaus	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat Panda (319), 319): Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan deaktivointi (Fiat 500X (334), 334): Ruiskutusventtiilien koodaus (Fiat Aegea (356), 356): Perävaunukytken koodaus, Proxy-kohdistus, Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)): Proxy-kohdistus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Mittariston koodaus, Vaadittujen rengaspaineiden koodaus (Fiat Tipo (356), 356): Perävaunukytken koodaus, Proxy-kohdistus, Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan deaktivointi
Perussäätö	(Fiat 500 (312), 312): Nokka-akselin sopeutusarvojen palautus, Generaattorin ylikuumentumislaskimen nollaus, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen/esikatalysaattorin sopeutusarvojen resetointi, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Syötä ajonestolaitteen hätäkoodi, Vaihda litiumioniakku, Litiumioniakun lataaminen, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Apulaitteen käyttöihnan vaihto, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Anturirenkään nolla-asennon tallennus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Katalysaattorin opetusarvojen nollaus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Turboahtimen ohjelmointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Polttoainejärjestelmän mekaanisen ylipaineen kytken vaihto, Moottorin pyörintänopeustunnistimen/ohjausaikojen sopeutus

(Fiat 500X (334), 334):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen/esikatalysaattorin sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteon lämpötila liian korkea" resetointi, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistysneston uudelleenasetus, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Turboahtimen ohjelmointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Aegea (356), 356):

Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Happitunnistimen 1 sopeutusarvojen nollaus, Happitunnistimen 2 sopeutusarvojen nollaus, EGR-venttiilin sopeutus, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Korkeapainepumpun/läpivirtausmäärän säädön ohjelmointi, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Ohjauskuumatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Turboahtimen ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Laturin ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ilmajousituksen sopeutus, Ilmajousitusjärjestelmän täyttö, Hiukkassuodattimen vaihto, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ohjauskuumatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Edessä olevan lambda-anturin ohjelmointi, Takana olevan lambda-anturin ohjelmointi, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Rengaspainevalvonnan resetointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ilmajousituksen sopeutus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Ilmajousitusjärjestelmän täyttö, Hiukkassuodattimen vaihto, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Edessä olevan lambda-anturin ohjelmointi, Takana olevan lambda-anturin ohjelmointi, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Rengaspainevalvonnan resetointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Panda (319), 319):

Nokka-akselin sopeutusarvojen palautus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen sopeutus, Happitunnistimen 1 sopeutusarvojen nollaus, Happitunnistimen 2 sopeutusarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Syötä ajonestolaitteen hätäkoodi, Vaihda litiumioniakku, Litiumioniakun lataaminen, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Apulaitteen käyttöihinan vaihto, Suorita vaihteiston sopeutus, Korkeapainepumpun/läpivirtausmäärän säädön ohjelmointi, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Turboahtimen ohjelmointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Moottorin pyörintänopeustunnistimen/ohjausajkojen sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Tipo (356), 356):

Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Rengaspainevalvonnan

	ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Yhteispaineanturin alustus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Polttoainepumpun aktivointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Laturin ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus
Huoltovälin palautus	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356)
Testitoiminto	(Fiat 500 (312), 312), (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Aegea (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6)), (Fiat Tipo (356), 356)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Fiat 500X (334), 334)

Ford

Vikakoodi	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)
Parametri	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK)
Koodaus	(Ford Transit 10, FAC): Ruiskutusventtiilien koodaus
Perussäätö	(Ford Tourneo Connect 04, SK): Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hyökkäsuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Ford Transit 10, FAC): Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, Polttoaineen korkeapainejärjestelmä sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainesäiliön täyttö, Puhdista turboahdin, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 1, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 2, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Hyökkäsuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän

	käynnistyseneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Imusarjaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasun lämpötila-arvon uudelleenasetus, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus (Ford Transit 11, FDD,FCC): Jarrujärjestelmän huoltotilan aktivointi/deaktivointi (Ford Transit 10, FAC), (Ford Tourneo Connect 04, SK) (Ford Transit 10, FAC)
Huoltovälin palautus	
Testitoiminto	

Honda

Vikakoodi	(Honda Civic, FK)
Parametri	(Honda Civic, FK)
Perussäätö	(Honda Civic, FC1): Hätäjarrutusavustimen opetusarvojen nollaus, Tutkan staattinen kalibrointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Akun purkuvirta-arvon palautus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

Hyundai

Vikakoodi	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Accent, RB), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Parametri	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Accent, RB), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Säädin	(Hyundai Tucson, NX4)
Koodaus	(Hyundai Santa Fe, TM): Vaihda etukamera., Ruiskutusventtiilien koodaus, Sopeutus ohjaustehostimen vaihdon jälkeen, Ohjaustehostimen ohjainlaitteen koodaus., Pyöräventtiilien koodaus, Ajoetäisyyden varoitusjärjestelmän tutkaysikön koodaus (Hyundai Staria, US4): Ruiskutusventtiilien koodaus, Pyöräventtiilien koodaus

| Perussäätö

(Hyundai Tucson, NX4):
Pyöränventtiilien koodaus

(Hyundai Accent, RB):
Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Jarrujärjestelmän ilmaus

(Hyundai i30 / i30cw, PD):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen vaihto

(Hyundai Santa Fe, TM):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Urealisäaineen pumppumoduulin sopeuttaminen., Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Urealisäaineputken täyttö/ilmaus, Urealisäainesäiliön ohjelmointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Ajoneuvon korkeustasoanturin ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän sopeutus, Vaihteiston tuuletus, Kaasupolkimen anturin arvojen tallennus, Vaihteiston sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Takaluukun ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Vaihda polttoaineen painetunnistin., Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Hyundai Staria, US4):
Urealisäaineen pumppumoduulin sopeuttaminen., Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Urealisäaineputken täyttö/ilmaus, Urealisäainesäiliön ohjelmointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihdevalintavivun sopeutusarvojen nollaus, EGR-venttiilin sopeutus, Turboahtimen ohjelmointi, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän sopeutus, Kaasupolkimen anturin arvojen tallennus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Alemman AGR:n ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Vaihda polttoaineen painetunnistin., Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Hyundai Tucson, NX4):

	Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Vaihteistohydrauliikan ilmaus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Hyundai Staria, US4), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)
Testitoiminto	(Hyundai Santa Fe, TM)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Santa Fe, TM)

Jaguar

Vikakoodi	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Parametri	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)
Säädin	(Jaguar F-Pace, X761)
Koodaus	(Jaguar F-Pace, X761): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Rengaspainevalvonnan koodaus
Perussäätö	(Jaguar F-Pace, X761): Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Sadeanturin ohjelmointi, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Etukameran kalibrointi, Pyörreläppien ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Valonheittimen säätö, Lasinnostimen ohjelmointi, Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus, Kaasuläpän säätömoottorin vaihto, Polttoaineen määrän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Esisiirtopumpun tallennettujen arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen

	nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Polttoaineen syöttöpumpun vaihto, Huoltotilan aktivointi, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston öljypumpun ilmanpoisto, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Alustan korkeuden asetus, Imujärjestelmän sopeutus, Polttoainepumpun päälle/pois kytkentä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi
Huoltovälin palautus	(Jaguar F-Pace, X761)
Testitoiminto	(Jaguar F-Pace, X761)
DoIP/CAN-FD diagnoosivalmius vain mega macs X:n kanssa	(Jaguar I-Pace, X590), (Jaguar F-Pace, X761)

Jeep

Perussäätö	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK): SCR-järjestelmän ohjelmointi (Jeep Renegade (BU), BU): Anturirenkaan vaihto
Testitoiminto	(Jeep Grand Cherokee (WK), WH,WK)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Grand Cherokee (WK), WH, WK)

Kia

Vikakoodi	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Optima, TF), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Soul, PS), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Rio, YB), (Kia Cerato, YD), (Kia Picanto, JA), (Kia Stinger, CK), (Kia Stonic, YB), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia Carnival, KA), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)
Parametri	(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Optima, TF), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, JD), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Rio, YB), (Kia Cerato, YD), (Kia Picanto, JA), (Kia Stinger, CK), (Kia Stonic, YB), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia Carnival, KA), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2), (Kia Carnival, YP)

Säädin

(Kia Carens, FJ), (Kia Carens, UN), (Kia Niro, DE), (Kia Sorento, XM), (Kia Sportage, SL), (Kia Carens, RP), (Kia Magentis, MG), (Kia Sorento, UM), (Kia Sportage, QL), (Kia Optima, JF), (Kia Stinger, CK), (Kia Carnival, YP)

Koodaus

(Kia Niro, SG2), (Kia Niro, SG2):
Pyöränventtiilien koodaus

(Kia Sportage, NQ5):
Takatutkan rekisteröiminen, Ruiskutusventtiilien koodaus,
Pyöränventtiilien koodaus

(Kia Stinger, CK):
Pyöränventtiilien koodaus, Ajoetäisyyden
varoitustajärjestelmän tutkayksikön koodaus

Perussäätö

(Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):
Tutkan kalibrointi

(Kia Cerato, BD):
Tutkan staattinen kalibrointi, Moottorin sopeutusarvojen
nollaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Kia Cerato, YD), (Kia Cerato, YD):
Ohjauskuulatunnistimen sopeutus,
Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Vaihteistolle
tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen
nollaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Kia Niro, SG2):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Tutkan dynaaminen
kalibrointi, Moottorin asentotunnistimen sopeutus,
Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Sähkökäyttöakun
vaihto, Hiukkassuodattimen vaihto,
Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin
ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus,
Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Moottorin
sopeutusarvojen nollaus, Kaistanvaihtoavustimen
ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/
aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA):
Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Kytkimen asennon
tallennus

(Kia Sportage, NQ5):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-
matalapaineventtiilin sopeutus, Urealisäaineen
pumppumoduulin sopeuttaminen., Jakovaihteiston
ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Urealisäaineputken
täyttö/ilmaus, Urealisäainesäiliön ohjelmointi, Tutkan
staattinen kalibrointi, Vaihdevalintavivun sopeutusarvojen
nollaus, Turboahtimen ohjelmointi, Eropaineanturin
ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, ABS-
hydrauliyksikön ilmaus, Ilmamäärämittarin ohjelmointi,
Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi,
Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän sopeutus,

	Kaasupolkimen anturin arvojen tallennus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Yhteispaineanturin alustus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL), (Kia Sportage, QL): Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi (Kia Stinger, CK): Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Pitkittäiskiiltovyysanturin ohjelmointi, Pyörreläpän magneettiventtiilin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Kaasupolkimen anturin arvojen tallennus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Yhteispaineen nollaus, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Kia Cerato, YD), (Kia Stinger, CK), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Kia Cerato, YD), (Kia Stinger, CK), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD), (Kia Cerato, BD), (Kia Soul, SK3), (Kia Sorento, MQ4), (Kia EV6, CV), (Kia Sportage, NQ5), (Kia Niro, SG2)
Land-Rover	
Vikakoodi	(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405)
Parametri	(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663)
Koodaus	(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550): Akun rekisteröinti

Perussäätö

DoIP/CAN-FD diagnoosivalmius vain megamacs X:n kanssa

(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):
Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus,
Sadeanturin ohjelmointi, Nokihiuikkassuodattimen
regenerointi, Hiukkassuodattimen sopeutus,
Jäähdytysnesteen säätöventtiilin sopeutus, EGR-venttiilin
sopeutus, Turboahtimen ohjelmointi, Ilmamäärämittarin
ohjelmointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Ohjausyksikön
ohjelmointi, AGR-ohitusventtiilin nollaus, Ilmastointilaitteen
kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä
jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus,
Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi,
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoaineen
syöttöpumpun vaihto, SCR-järjestelmän ohjelmointi

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range
Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover-IV (L405,
L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-
Rover Defender-III, L663)

Lexus

Vikakoodi

(Lexus IS, AVE30), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55),
(Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS,
GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus
LS, VXFA55), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, KMA10)

Parametri

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50),
(Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS,
VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10)

Säädin

(Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS,
VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus
LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10)

Koodaus	(Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus UX, KMA10): Pyöräventtiilien koodaus
Perussäätö	(Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55): Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensinimoottori käynnissä) (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, VXFA55L): Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensinimoottori käynnissä) (Lexus UX, KMA10): Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

MAN

Koodaus	(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ): Lisääkun rekisteröinti
---------	---

Mazda

Vikakoodi	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Parametri	(Mazda CX-3, DK), (Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Säädin	(Mazda CX-30, DM), (Mazda CX-5, KF), (Mazda CX-80, KL01)
Koodaus	(Mazda CX-3, DK): Nelivetokytkimen koodaus, Moottoriöljyn valvontatoimintojen asettaminen (Mazda CX-5, KF): Nelivetokytkimen koodaus

| Perussäätö

(Mazda CX-3, DK):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Turboahtimen ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Nokipitoisuuden tasauksen nollaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mazda CX-30, DM):

Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi edessä, Tutkien kalibrointi takana, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Pyörivän kameran kalibrointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mazda CX-5, KF):

Lähialuetutkan sopeutusarvojen resetointi., Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Pyörivän kameran kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mazda CX-60, KH), (Mazda Mazda 3, BP), (Mazda Mazda 3, BP2H), (Mazda Mazda 3, BP2S), (Mazda Mazda 3, BP5S, BP6S), (Mazda MX-30, DR):

Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku

(Mazda CX-80, KL01):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi edessä, Tutkien kalibrointi takana, Kampiakselin hihnapyörän sopeutusarvojen resetointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus,

	Pyörivän kameran kalibrointi, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Mazda CX-3, DK)
Mercedes	
Vikakoodi	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Parametri	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Säädin	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)
Koodaus	(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255): Ruiskutusventtiilien koodaus, CD/DVD-aseman lukitus/ vapautus, Perävaunun tunnistimen koodaus

Perussäätö

(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255):
 Polttoaineen määräsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Polttoaineen korkeapainepumpun ja polttoaineen jakotukin sopeutus, Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston sopeutus, Vaihdetunnistimen sopeutus, Urealisäaineen mukautukset, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Moottorin mukautusten suoritus, Polttoainepumpun aktivointi, Valonheittimen säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, Pakokaasun jälkikäsittelyn arvojen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Pakokaasujen nokhiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumuodulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Törmäysvaroitussysteemi ohjelmointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

Huoltovälin palautus

(Mercedes Sprinter, 906153,906155,906253,906255)

Mini

Vikakoodi

(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Parametri

(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Säädin

(Mini R56 One/Cooper, SR81)

Koodaus	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti, Akun rekisteröinti (Mini R56 One/Cooper, SR81): Akun rekisteröinti, Joutokäyntinopeuden koodaaminen (Mini U25 Countryman, 11GA): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti
Perussäätö	(Mini F65 Cooper, 51GD), (Mini F66 Cooper, 21GD), (Mini U25 Countryman, 11GA): Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Lasinnostimen ohjelmointi (Mini R56 One/Cooper, SR81): Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jalkatilamoduulin ohjainlaitteen uudelleenasetus, Joutokäyntianturin asentoarvot, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, Lasinnostimen ohjelmointi, Ohjauspyörän lukituksen vikalaskimen nollaus (uudessa asennuksessa), Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Erikoistuuletus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarruhohtojen vaihtotarkastus, Nokka-akselin säädön mukautus, Ajonestolaitteen uudelleenasetus Huoltovälin palautus Testitoiminto

Nissan

Vikakoodi	(Nissan Micra, K14), (Nissan X-Trail, T33)
Parametri	(Nissan Micra, K14), (Nissan X-Trail, T33)
Säädin	(Nissan Micra, K14)
Koodaus	(Nissan Micra, K14): Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin

Perussäätö

Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Nissan Micra, K14):

Kaasuläpän sopeutus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Nokka-akselin mukautus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Vauhtipyörän säätö, Akun purkuvirta-arvon palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Nissan X-Trail, T33):

Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Nissan X-Trail, T33)

Opel/Vauxhall

Vikakoodi

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Parametri

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Säädin

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

Koodaus

(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K):

Ruiskutusventtiilien koodaus

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):

Avaimien koodaus

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):

Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Perävaunukytken koodaus, Akun rekisteröinti, Sisätilan valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, VIN-koodaus

Perussäätö

(Opel/Vauxhall Astra-J, P10):
Katalysaattorin opetusarvojen nollaus

(Opel/Vauxhall Astra-K, B-K):
Nokihyökkäsuodattimen regenerointi,
Pitkittäiskiihtyvyydestunnettujen sopeutusarvojen uudelleenasetus, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Sopeuta NOx-tunnistimet vaihdon jälkeen, NOx-tunnistimien sopeutusarvojen nollaus, Suorita jarrujärjestelmän huoltotyöt, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmanjakoläppien opetus, Lambda-anturin ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kampiakselin asentoanturin ohjelmoinnin jälkeen, Polttoaineensäätimen ohjelmointi, Pakokaasujen nokihyökkäsuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19):
Polttoaineen syöttöjärjestelmän ilmanpoisto, Liitä akku takaisin, Akun vaihto, EGR-jäähdyttimen kytkentäventtiilin puhdistus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Apulaitteen käyttöihnan vaihto, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turbohtimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, EGR-venttiilin puhdistus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto

(Opel/Vauxhall Mokka, J13):
NOx-tunnistimien sopeutusarvojen nollaus

(Opel/Vauxhall Zafira-C, P12):

	Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Katalysaattorin opetusarvojen nollaus, Polttoaineensäätimen ohjelmointi, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seoksen sopeuttamisen resetointi
Huoltovälin palautus	(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Antara, L07), (Opel/Vauxhall Astra-K, B-K), (Opel/Vauxhall Astra-L, F)
Peugeot	
Vikakoodi	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)
Parametri	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)
Säädin	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot 301, DD), (Peugeot 5008, 0A), (Peugeot Expert-IV, V), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M), (Peugeot 308, 4), (Peugeot 308, L), (Peugeot 3008, 0U), (Peugeot 508, F), (Peugeot 208, U), (Peugeot 2008, U), (Peugeot 308,), (Peugeot Partner-IV, E), (Peugeot 208, UB9HPA), (Peugeot 308, F)
Koodaus	(Peugeot 308, F): Avaimien koodaus (Peugeot Partner-IV, E): Perävaunukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti, Sisätilan valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, VIN-koodaus (Peugeot RCZ, 4): Akun rekisteröinti, Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus, Kauko-ohjaimen ohjelmointi, Pyöräventtiilien koodaus, Avaimien koodaus, VIN-koodaus (Peugeot Traveller, V): Perävaunukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, VIN-koodaus
Perussäätö	(Peugeot 308, F):

Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, Vaihda mäntä., Sähköisen jäähdytysnestepumpun sopeutus, Vaihda öljypumppu, Kiristinrulla apulaitteiden käyttö vaihda, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Turboahtimen ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Apulaitteen käyttöohjelman vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Jäähdyttimen kaihtimen sovitin, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Nokahiukkassuodattimen puhdistus/vaihto, Tutkan kalibrointi, Ahtopainesäätimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Nokka-akselin säädön mukautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 308, L):

Akun vaihto, Käynnistimen alustus, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Laskuri, palamiskatkosten nollaus, Vääntömomenttirajoittimen korotus, Nakutuslaskurin nollaus, Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Turboahtimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Kaasuläpän sopeutus, Pakosarjan vaihto, Sylinterinkannen vaihto, Kaasupolkimen anturin arvojen tallennus, Vauhtipyörän säätö, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Laturin ohjelmointi

(Peugeot 408, F):

Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, Tutkan kalibrointi

(Peugeot Partner-IV, E):

Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä, Jäähdytysjärjestelmän täyttö, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto

(Peugeot RCZ, 4):

Mukautuvien toimintojen alustus, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Lasinnoistimen puristussuojan ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Kytkimen asennon tallennus, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Erikoistuuletus, Ilmanohjaimen/spoilerin ohjelmointi

(Peugeot Traveller, V):

	Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hätäjarrutusavustimen reaktivointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Vaihteiston osan vaihto, Vaihteenvalitsinvivun asennus/purku, Vaihteistonvalinnan säätömoottorin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto
Huoltovälin palautus	(Peugeot RCZ, 4), (Peugeot Traveller, V), (Peugeot 308, F), (Peugeot Partner-IV, E)
Testitoiminto	(Peugeot RCZ, 4)

Renault

Vikakoodi	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Trafic-III, JGMU)
Parametri	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Trafic-III, JGMU)
Säädin	(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Twingo-III, BCMJ)
Koodaus	(Renault Clio-V, B7MT): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Seisontajarrun automaattisen kytkennän päälle-/poiskytkentä, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus (Renault Laguna-III, BT0M,BT0N,BT0S,BT19,BT1F): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Pyöräsarjam (kesä/talvi) koodaus, Pyöränventtiilien koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus (Renault Megane-IV, K9A2): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Auton/perävaunun stabilisoinnin koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus,

| Perussäätö

Seisontajarrun automaattisen kytkennän päälle-/poiskytkentä, Maakohtaiskoodaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus

(Renault Scenic-III, JZ):

Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Akun rekisteröinti, Pyöräsarjam (kesä/talvi) koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Pyöränventtiilien koodaus

(Renault Trafic-III, JGMU):

Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Kielivaihtoehdon koodaus

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus

(Renault Clio-V, B7MT):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Käynnistyslaskurin resetointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi takana, ABS-hydrauliikkosäätö, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Kaasuläpän sopeutus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Turboahdin ohjelmointi, Nokka-akselin säädön mukautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Laguna-III, BT0M,BT0N,BT0S,BT19,BT1F):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, ABS-hydrauliikkosäätö, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Poikittaissiirtokykytunnistimen sopeutus, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Vaihteistolalle tallennettujen arvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ohjauskuulatunnistimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen regeneroinnin jälkeen, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Renault Megane-IV, K9A2):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Aseta nelipyöräohjaus suoraan asentoon, Käynnistyslaskurin resetointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Imunokka-akselisäätimen sopeutus, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi takana, Polttoaineen korkeapainetunnistimen sopeutus, Vasen Matrix-LED-valonheitin säätö/kalibrointi, Oikea Matrix-LED-valonheitin säätö/kalibrointi, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliikkosäätö, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliikkosäätö, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliikkosäätö

Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Imuilmaläpän ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Ilmastointiläpän ohjelmointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Urealisäainejärjestelmän käynnistyskeskustan uudelleenasetus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Katalysaattorin opetusarvojen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Nokka-akselin säädön mukautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Scenic-III, JZ):

Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, ABS-hydrauliikkosarjan ilmaus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Poikittaiskiihtyvyydestunnistimen sopeutus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Ilmastointiläpän ohjelmointi, Nakutustunnistimen sopeutusarvojen palautus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Vauhtipyörän säätö, Nokka-akselin säädön mukautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Sytytyspuolan mukautuksen uudelleenasetus

(Renault Trafic-III, JGMU):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihdetauti- ja hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, ABS-hydrauliikkosarjan ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Käynnistyslaskurin resetointi, Vaihdetauti- ja hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, ABS-hydrauliikkosarjan ilmaus, Kaasuläpän sopeutus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokka-akselin säädön mukautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Scenic-III, JZ), (Renault Laguna-III, KT0M,KT0N,KT0S,KT19,KT1F), (Renault Twingo-III, BCMJ)

Huoltovälin palautus

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Renault Megane-IV, K9A2), (Renault Megane-IV, B9NC), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Megane-IV, B9), (Renault Megane-IV, K9A6), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Megane-IV, K9NC), (Renault Megane-IV, RFB), (Renault Megane-IV, LVN9), (Renault Megane-IV, LVNB), (Renault Megane-IV, B9A6), (Renault Megane-IV, K9MB,K9MW), (Renault Megane-IV, B9MD,B9MW), (Renault Trafic-III, JGMU)

Seat

| **Vikakoodi**

(Seat Leon, KL)

| **Parametri**

(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH), (Seat Ibiza, KJ)

| **Säädin**

(Seat Leon, KL)

| **Perussäätö**

(Seat Alhambra, 71):
Törmäystilan uudelleenasetus

(Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ):
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Turboahitimen ohjelmointi

(Seat Ateca, KH), (Seat Tarraco, KN):
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turboahitimen ohjelmointi

(Seat Leon, KL):
Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

| **Huoltovälin palautus**

(Seat Alhambra, 71)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Seat Leon, KL), (Seat Ateca, KH), (Seat Arona, KJ), (Seat Ibiza, KJ)

Skoda

| **Vikakoodi**

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

| **Parametri**

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

| **Säädin**

(Skoda Karoq, NU), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

Koodaus

(Skoda Elroq, PY):
Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Skoda Enyaq, 5A):
Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus

(Skoda Octavia, PV):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

Perussäätö

(Skoda Elroq, PY):
Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitin, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Enyaq, 5A):
Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Törmäystilan uudelleenasetus, Valonheittimen säätö, ESC-antureiden ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitin, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Fabia, 54), (Skoda Roomster, 5J):
Moottorin ohjainlaitteen (SIMOS) arvojen nollaus

(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Scala, NW):
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Turbohtimen ohjelmointi

(Skoda Karoq, NU):
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turbohtimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Superb, 3V):
Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi

(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Superb, NZ):
Törmäystilan uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Octavia, NX):
Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Skoda Octavia, PV):

	Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Urealisääinejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahhtimen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Urealisääineen täyttötason uudelleenasetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisääinejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus
Huoltovälin palautus	(Skoda Octavia, PV), (Skoda Elroq, PY)
Testitoiminto	(Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Subaru	
Vikakoodi	(Subaru BRZ, ZD)
Suzuki	
Vikakoodi	(Suzuki Swace, AMZ), (Suzuki Across, A5Z)

Toyota

Vikakoodi

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Auris, WVE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZE12L), (Toyota Corolla, MZE12), (Toyota Yaris, MXP10,MXP11), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Yaris, MXP11), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WVE185), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR,

ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Yaris, KSP211), (Toyota Yaris, GXPA16), (Toyota Yaris, MXPB10), (Toyota Yaris, MXPJ10), (Toyota Yaris, MXPJ15), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Yaris, MXPJ13), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

Parametri

(Toyota GT86, ZN6), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Auris, ZRE186), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, ZRT251), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Yaris, KSP130), (Toyota Avensis, ZRT250), (Toyota Yaris, NSP130), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Verso, ZGR21), (Toyota Verso, AUR20), (Toyota Verso, AUR21), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, NDE180L), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Yaris, NLP130), (Toyota Verso, NSP120), (Toyota Verso, NLP121), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Auris, NRE180L), (Toyota Auris, ZRE185L), (Toyota Auris, ADE186L), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Yaris, NHP130), (Toyota Camry, ACV51), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Yaris, NLP90), (Toyota Yaris, NSP90), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Auris, NDE180), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, NRE180), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Corolla, NDE170), (Toyota Verso, WAR20), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Auris, WWE185L), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Auris, NRE180), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Corolla,

ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Yaris, KSP130L), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota Auris, NZE181), (Toyota Auris, NZE184), (Toyota Auris, WWE185), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, GSV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

| Säädin

(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Aygo, KGB10), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota Verso, ZGR20), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Auris, ZRE152,ZWE150), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Camry, AVV50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Yaris, NSP131), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota 4Runner, GRN280), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Venza, AGV10), (Toyota Venza, AGV15), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Hilux, GUN136, GUN156), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota C-HR, ZYX11),

Koodaus

(Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota 4Runner, TRN280), (Toyota 4Runner, TRN285), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, ASV40), (Toyota Camry, ASV51), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16)

(Toyota C-HR, ZYX10):

Pyöränventtiilien koodaus, Avainvaroituksen konfigurointi

(Toyota Hilux, GUN1):

Kauko-ohjaimen ohjelmointi, Pyöränventtiilien koodaus

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN126):

Ruiskutusventtiilien koodaus

(Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135):

Ruiskutusventtiilien koodaus, Kameran ja kohteen sijaintien tallennus

(Toyota Land Cruiser, VDJ15):

Ruiskutusventtiilien koodaus, Pyöränventtiilien koodaus

(Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Pyöränventtiilien koodaus

Perussäätö

(Toyota Avensis, ADT250), (Toyota Avensis, ADT251), (Toyota Avensis, ADT270), (Toyota Avensis, ADT271), (Toyota Avensis, AZT250), (Toyota Avensis, AZT251), (Toyota Avensis, AZT270), (Toyota Avensis, WWT270L), (Toyota Avensis, WWT271), (Toyota Avensis, WWT271L), (Toyota Avensis, ZRT270), (Toyota Avensis, ZRT270L), (Toyota Avensis, ZRT271), (Toyota Avensis, ZRT271L), (Toyota Avensis, ZRT272), (Toyota Avensis, ZZT250), (Toyota Avensis, ZZT251), (Toyota Aygo, KGB40), (Toyota Aygo, PAB40), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota FJ-Cruiser, GSJ10), (Toyota FJ-Cruiser, GSJ15), (Toyota RAV 4, ALA40), (Toyota RAV 4, ALA41), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota RAV 4, WWA42L), (Toyota RAV 4, ZSA44), (Toyota RAV 4, ZSA44L), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Urban Cruiser, NLP110), (Toyota Urban Cruiser, NLP115), (Toyota Urban Cruiser, NSP110):

Jarrujärjestelmän ilmaus

(Toyota C-HR, ZYX10):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiniinimoottori käynnissä), Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Hilux, GUN1):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Tutkan kalibrointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN126):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Korkeapainepumpun alustus

(Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Land Cruiser, GDJ15):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Korkeapainepumpun alustus, Ohjelmointi-/poistotoiminnon esiruiskutusmäärä, Esiruiskutusmäärän poistotoiminto

(Toyota Land Cruiser, VDJ15):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Korkeapainepumpun alustus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Ohjelmointi-/poistotoiminnon esiruiskutusmäärä, Esiruiskutusmäärän poistotoiminto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Toyota Yaris, MXPJ13):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus

(Toyota Yaris, MXPJ11), (Toyota Yaris, MXPJ16):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Hilux, GUN126)

| Testitoiminto

Volkswagen

Vikakoodi

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Tayron, R4),
(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H),
(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC),
(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.Buzz, EB),
(Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen
Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg,
RC)

Parametri

(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Passat, CJ),
(Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Säädin

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ),
(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Golf8, CD),
(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG),
(Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3),
(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Touareg, RC),
(Volkswagen Tiguan, CT)

Koodaus

(Volkswagen Arteon, 3H):
Takaluukkumoduulin koodaus, Ohjainlaitekoodaus
asiantuntijatilalla, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun
rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus,
Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Radiokauko-
ohjaimen ohjelmointi, Perävaunun tunnistimen koodaus,
Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauspylväsmoduulin
koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus,
Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Crafter, SC):
Lisäakun rekisteröinti, Akun rekisteröinti,
Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauspylväsmoduulin
koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus,
Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB),
(Volkswagen Tiguan, CT):
Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi

| Perussääto

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):

Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Takaluukkumoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Tayron, R4):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Tiguan, BJ):

Takaluukkumoduulin koodaus, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehtoon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Transporter, SG):

Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kielivaihtoehtoon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskätävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Transporter, SH):

Lisäakun rekisteröinti, Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehtoon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskätävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Transporter, SJ):

Lisäakun rekisteröinti

(Volkswagen Amarok, S6/S7):

Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Rullakoeopenkkittilan aktivointi

(Volkswagen Arteon, 3H):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalsaatton sopeutus, Sopeuta nelivetokytken öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisona/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Tarkasta ja reseto nelivetokytken öljyn kulumisarvo, Suorita hätäkutsu-/

telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostiikkajärjestelmän aktivointi/deaktivointi, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämpömittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Valonheittimen asetus dynaamisella valon ohjauksella/ilman dynaamista valonohjausta (DLA), Seisonta-/lisälämpömittimen puhtaaksipolttto, Jälkivarustellun seisontalämpömittimen aktivointi, Seisonta-/lisälämpömittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Sharan, 7N):
Törmäystilan uudelleenasetus

(Volkswagen Crafter, 2E), (Volkswagen Crafter, 2F):
Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus

(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ):
Ilmanjakoläpän säätömoottorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämpömittaus, täytä, Urealisäainejärjestelmän varoitusviestin resetointi, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostiikkajärjestelmän aktivointi/deaktivointi, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Seisontalämpömittimen kauko-ohjaimen opetus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämpömittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämpömittimen vapautus

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):
Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Törmäystilan uudelleenasetus

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi,
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon
kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas
käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä,
Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/
telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus,
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahtimen
ohjelmointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus,
Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan
uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen,
Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen
ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus,
Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun
ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi,
Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun
ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen
nollaus, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Seisontajarrun
huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/
lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämmittimen
vapautus

(Volkswagen ID.3, E1):

Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Törmäystilan
uudelleenasetus, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus,
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen
kalibrointi

(Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen
ID.7, ED):

Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen
kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/
telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan
kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen
sopeutus, CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/
deaktivointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus,
Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan
uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen
kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen
ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus,
Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi,
Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun
ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi,
Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/
telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan
kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen
sopeutus, CSM-vapautus, Diagnostiikkasuodattimen aktivointi/
deaktivointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus,
Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan
uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen
kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen
ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus,
Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi,
Valonheittimen säätö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, AE),
(Volkswagen T-Roc, A1):

Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi

(Volkswagen Passat, CJ):

Törmäystilan uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jälkivarustellun seisonalämmityksen aktivointi

(Volkswagen T-Cross, C1), (Volkswagen T-Cross, D3),

(Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Taigo, CS),

(Volkswagen Touran, 5T):

Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Turboahtimen ohjelmointi

(Volkswagen T-Roc, D1):

Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turboahtimen ohjelmointi

(Volkswagen Tayron, R4):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisona/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetukan dynaaminen kalibrointi, Turboahtimen ohjelmointi, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisonalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Erikoistuuletus, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttu, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Tiguan, AX):

Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turboahtimen ohjelmointi

(Volkswagen Tiguan, BJ):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisona/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Tarkasta ja reseto nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Suorita hätäkutsu-/

telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ilmanpaineperustaisen nokka-akselisäädön sopeutusarvojen resetointi, Turbohtimen ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistyskeskustuksen uudelleenasetus, Liukuvoimavaroituksen ohjelmointi, Nokahiukkassuodattimen regenerointi, Erikoistuuletus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Tiguan, CT):

48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialueutuksen dynaaminen kalibrointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvoimavaroituksen ohjelmointi, Erikoistuuletus, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Transporter, SG):

Nokahiukkassuodattimen regenerointi, Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän varoitusviestin resetointi, Turbohtimen ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointiautomaattien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvoimavaroituksen ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin

| Huoltovälin palautus

aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Urealisääinejärjestelmän mukautus, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Transporter, SH):
Ilmanjakoläpän säätömoottorin sopeutus, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisääinejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Urealisääinejärjestelmän varoitusviestin resetointi, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Urealisääineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisääinejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Transporter, SJ):
Törmäystilan uudelleenasetus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Transporter, ST):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, CT)

| Testitoiminto

(Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Transporter, SH),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Tiguan, BJ),
(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, SG),
(Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Passat, CJ),
(Volkswagen Tiguan, CT)

| Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H),
(Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE),
(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen T-Roc, AC),
(Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Tiguan, AX),
(Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS),
(Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA),
(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen T-Cross, D3),
(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY),
(Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Crafter, SC),
(Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

Volvo

| Vikakoodi

(Volvo S60-III, ZS), (Volvo V60-II, ZW)

| Parametri

(Volvo S60-III, ZS)

| Perussäätö

(Volvo XC40, XZ):
Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volvo XC60-II, UZ):
Tutkan kalibrointi

| Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Volvo XC40, XZ)