

Diagnoosilaitteet

Ohjelmistoversion 79 laajennukset ja muutokset

Yleiskuvaus tärkeimmistä asioista

Uudistukset

| Merkittäviä Performance- Boost'eja

- Usean ajoneuvon diagnoosi tapahtuu nyt jopa 60 % nopeammin - kokonaiskyselyn kattavien parannusten avulla.

| Automaattinen VIN-tunnistus - Plug & diagnoosi

- Välittömät ajoneuvotunnistukset OBD:n yhteydessä - täysin ilman käyttäjän toimia. Haltuunottoon riittää diagnoosipainikkeen käyttö.

| WLAN-tilannäyttö tilarivillä

- Uusi näyttö osoittaa WLAN-yhteyden laadun - stabiilia ja luotettavaa diagnoosiyhteyttä ajatellen.

*

mega macs X, mega macs S20, mega macs 77

**

mega macs X, mega macs 20

Optimoinnit & laajennukset

| CSM-tukea merkille Hyundai laajennettu

- Kattavuus kaikki Hyundai-mallit CSM:llä varustettuna vm. 2020-2024.

| Moottoripyöräohjelmistoa laajennettu

- Integroitu uudet merkit: Kove, Benda, KL, Malcor, MBP.

| ADAS-kamerakalibrointia laajennettu

- Uusia kalibrointeja, muun muassa Jeep Avenger.

| Ajoneuvokattavuutta laajennettu

- Uusia malleja integroitu, esim. Ford Transit Custom.

Toiminnot valmistajan mukaan

Tämä luettelo on tietojen laajennuksen puitteissa vain epätäydellinen yleiskatsaus. Jokaisen valmistajan mallilaajennuksen täydellinen luettelo olisi tässä kohdin liian laaja.

Laajennetut ja päivitettyt valmistajatiedot

Alfa Romeo

Vikakoodi	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Parametri	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Säädin	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Koodaus	(Alfa Romeo Giulia (952), 952): Ruiskutusventtiilien koodaus (Alfa Romeo Stelvio (949), 949): Proxy-kohdistus, Ruiskutusventtiilien koodaus
Perussäätö	(Alfa Romeo Giulia (952), 952): Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/esikatalysaattorin sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoainepumpun aktivointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus (Alfa Romeo Stelvio (949), 949):

	Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/esikatalysaattorin sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, ABS-hydrauliikkosäiliön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistysnesteen uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoaineumpun aktivointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Urealisäaineumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus (Alfa Romeo Tonale (965), 965): Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus
Huoltovälin palautus	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949)
Testitoiminto	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Alfa Romeo Giulia (952), 952), (Alfa Romeo Stelvio (949), 949), (Alfa Romeo Tonale (965), 965)

Audi

Vikakoodi	(Audi e-tron, GE), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH)
Parametri	(Audi e-tron GT, F8), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi A5, FU)
Säädin	(Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi A5, FU), (Audi e-tron GT, F8)
Koodaus	(Audi A4, 8D), (Audi RS4, 8D), (Audi S4, 8D): Mittariston koodaus (Audi A5, FU), (Audi A6, FN), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi Q5, GU), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi S5, FU): Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi e-tron GT, F8): Takaluukkumoduulin koodaus, Akun rekisteröinti, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi Q2, GA): Takaluukkumoduulin koodaus, Ohjainlaitetekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi (Audi Q8, 4M): Käynnistysgeneraattorin koodaus (Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Audi A3, 8V), (Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi Q3, F3): Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus (Audi A3, 8Y): Törmäystilan uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö (Audi A5, FU): Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetutkan dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti, Valonheittimen säätö, Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Audi A6, FN):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetutkan dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti, Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi A6 e-tron, GH):

Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetutkan dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti, Valonheittimen säätö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi e-tron GT, F8):

Ohjaavan taka-akselin avaus/lukitus, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Jäähdyttimen suljinverho 1 sopeutus, Jäähdyttimen suljinverho 2 sopeutus, Korkeustason säädön vapautus/lukitus, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Tarkasta hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Etukulmatutkan kalibrointi, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi Q2, GA):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvarin katteloluukun ohjelmointi, Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Erikoistuuletus, Kytkepolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen

kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Audi Q4 e-tron, F4):

Seisontajarrun huoltotyöt

(Audi Q7, 4L):

Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus

(Audi RS3, 8Y):

Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Rullakoeppenkktilan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Audi S3, 8Y):

48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Rullakoeppenkktilan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

Huoltovälin palautus

(Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, F8), (Audi A5, FU)

Testitoiminto

Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Audi Q2, GA)

(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q5, GU), (Audi Q2, GA), (Audi S3, 8Y), (Audi A6, FN), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q6 e-tron, GF), (Audi A5, FU), (Audi S5, FU), (Audi A6 e-tron, GH), (Audi e-tron GT, F8)

BMW

Vikakoodi

(BMW i3, 1Z41), (BMW i8, i8 I12), (BMW 7 Ser., F02), (BMW i8, 2Z61), (BMW 2 Ser., 11AK), (BMW 4 Ser., 11AP), (BMW 4 Ser., 21AT), (BMW 1 Ser.,), (BMW 1 Ser., 7K32), (BMW 4 Ser., 51AZ), (BMW 4 Ser., 31BA), (BMW 4 Ser., 21AX), (BMW 5 Ser., 11FL), (BMW 5 Ser., 11GW), (BMW 7 Ser., G70), (BMW X2, 31GN)

Parametri

(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)

Säädin

(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)

Koodaus

(BMW 1 Ser., 7K32), (BMW 7 Ser., F02):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen

Perussäätö

(BMW 1 Ser., 7K32):
Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Käytä ohjausta, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kiihdytysanturin opettaminen, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 7 Ser., F02):
Ilmajousituksen sopeutus, Ohjaavan taka-akselin käyttöönotto, Korjaa jarrupalojen kulumisraja, Ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Tallennettujen Bluetooth-laitteiden luettelon tyhjennys, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen,

	Liukuvan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Dynaamisen ohjaustehostimen ottaminen käyttöön, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Pimeänäköavustimen kalibrointi, Projektionäytön konfigurointi, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Valonheittimen kohdennetun valaisualueen säätö, Jarrujärjestelmän ilmaus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi, Seisontajarrun ohjelmointi
Huoltovälin palautus	(BMW 1 Ser., 7K32)
Testitoiminto	(BMW 7 Ser., F02), (BMW 1 Ser., 7K32)

Citroen

Vikakoodi	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Parametri	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Koodaus	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Perävaunukytkimen koodaus, Proxy-kohdistus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Vaadittujen rengaspaineiden koodaus
Perussäätö	(Citroen C5 X, N): Tutkan kalibrointi (Citroen Jumper-IV, Y (EU6)): Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihyökkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Ilmajousituksen sopeutus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Ilmajousitusjärjestelmän täyttö, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä"-merkkivalon nollaus, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vapaa-

	asentotunnistimen sopeutus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Urealisääinepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus
Huoltovälin palautus	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Testitoiminto	(Citroen Jumper-IV, Y (EU6))
Cupra	
Vikakoodi	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Parametri	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Säädin	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU)
Koodaus	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Cupra Ateca, KB), (Cupra Ateca, KH): Seisonta-/lisälämmittimen vapautus (Cupra Born, K1): Seisontajarrun huoltotyöt (Cupra Formentor, KM): 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Tarkasta ja resetoï nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Rullakoeppenkktilan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus (Cupra Leon, KL): Suorita vaihteiston sopeutus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus (Cupra Leon, KU):

	48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolttto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus (Cupra Terramar, KP): Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU) (Cupra Formentor, KM), (Cupra Born, K1), (Cupra Ateca, KB), (Cupra Leon, KL), (Cupra Leon, KU), (Cupra None, KR), (Cupra Terramar, KP)
Huoltovälin palautus	
Testitoiminto	
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	
Dacia	
Vikakoodi	(Dacia Jogger, DJF)
Parametri	(Dacia Jogger, DJF)
Säädin	(Dacia Jogger, DJF)
Koodaus	(Dacia Jogger, DJF): Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaununukytimen mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Maakohtaiskoodaus, Kielivaihtoehtdon koodaus

Perussäätö

(Dacia Jogger, DJF):
 Lambda-anturin opetusarvojen nollaus,
 Nokihukkassuodattimen regenerointi, Käynnistyslaskurin
 resetointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda
 hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku,
 Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, ABS-
 hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus,
 Kaasuläpän sopeutus, Ahtopaineen tyhjennysventtiilin
 mukautus, Ilmastointiläpän ohjelmointi, Seoksen
 sopeuttamisen resetointi, Ohjauskulma-anturin
 ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vauhtipyörän
 hammaskehän ohjelmointi, Nokka-akselin anturin
 ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sähkömekaanisen
 seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi,
 Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Nokka-akselin
 säädön mukautus

Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Dacia Jogger, DJF)

DS Automobiles

Perussäätö

(DS Automobiles DS4-II, F):
 Tutkan kalibrointi

Fiat

Vikakoodi

(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)),
 (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Panda (319), 319)

Parametri

(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Ducato-
 VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)

Säädin

(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199)

Koodaus

(Fiat 500L (330), 330):
 Ruiskutusventtiilien koodaus
 (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):
 Perävaunukytikimen koodaus, Proxy-kohdistus,
 Ruiskutusventtiilien koodaus, Vaadittujen rengaspaineiden
 koodaus
 (Fiat Panda (319), 319):
 Proxy-kohdistus, Kuljetustilan deaktivointi
 (Fiat Punto (199), 199):
 Proxy-kohdistus, Turvavyön varoitusäänin ON/OFF koodaus,
 Akun vaihtovaroitus, Rengaspainevalvonnan koodaus,
 Kuljetustilan deaktivointi

Perussäätö

(Fiat 500L (330), 330):

Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/esikatalysaattorin sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Syötä ajonestolaitteen hätäkoodi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Anturirenkään nollaus-asennon tallennus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoaineen paineensäätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Turboahtimen ohjelmointi, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Fiat Doblo (152/263), 263):

"Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus

(Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)):

Urealisäaineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Ilmajousituksen sopeutus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Ilmajousitusjärjestelmän täyttö, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Urealisäainepumpun

	ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus
	(Fiat Panda (319), 319): Nokka-akselin sopeutusarvojen palautus, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Syötä ajonestolaitteen hätäkoodi, Vaihda litiumioniakku, Litiumioniakun lataaminen, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Apulaitteen käyttöihinan vaihto, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi
	(Fiat Punto (199), 199): Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Generaattorin ylikuumentumislaskimen nollaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Suorita vaihteiston sopeutus, Turboahtimen ohjelmointi, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Anturirenkään nolla-asennon tallennus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Nokka-akselin mukautus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Öljyn lämpötila-anturin vaihto, Sähkömagneettisen venttiilinohjauksen magneettiventtiilin ilmanpoisto, Sähkömagneettisen venttiilinohjauksen magneettiventtiilin vaihto, Moottorin pyörintänopeustunnistimen/ohjausaikojen sopeutus
Huoltovälin palautus	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Punto (199), 199), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)
Testitoiminto	(Fiat 500L (330), 330), (Fiat Ducato-VI (290), 290 (EU6D)), (Fiat Panda (319), 319)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Fiat Doblo (152/263), 263), (Fiat 500L (330), 330)

Ford

Vikakoodi	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)
Parametri	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)

Perussäätö	(Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN)

Honda

Vikakoodi	(Honda Jazz, GR3)
Perussäätö	(Honda Jazz, GR3): Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

Hyundai

Vikakoodi	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Parametri	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Säädin	(Hyundai i30 / i30cw, PD)
Koodaus	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauslaitteiston koodaus, Pyöräventtiilien koodaus, Ajoetäisyyden varoitusjärjestelmän tutkayksikön koodaus
Perussäätö	(Hyundai i30 / i30cw, PD): Nokihyökkäsuodattimen regenerointi, Tutkan staattinen kalibrointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Jarrujärjestelmän ilmaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Hyundai Staria, US4): Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Hyundai i30 / i30cw, PD)

Jaguar

Vikakoodi	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Parametri	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260)
Koodaus	(Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260):

Perussäätö Huoltovälin palautus Testitoiminto DoIP/CAN-FD diagnoosivalmius vain megacacs X:n kanssa	Akun rekisteröinti (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590): Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Jaguar F-Pace, X761): "Vettä jäädytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Jaguar XE, X760): Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Jaguar XF, X260): Tutkan kalibrointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260) (Jaguar XF, X260) (Jaguar F-Pace, X761), (Jaguar XE, X760), (Jaguar XF, X260), (Jaguar E-Pace, X540), (Jaguar I-Pace, X590)
Jeep Vikakoodi Perussäätö	(Jeep Avenger (JJ), JJ) (Jeep Avenger (JJ), JJ): Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Kia Vikakoodi Parametri Säädin Koodaus Perussäätö	(Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD): Takatutkan rekisteröiminen, Ohjaustehostimen ohjainlaitteen koodaus., Ohjaustehostimen koodaus, Pyöränventtiilien koodaus, Ajoetäisyyden varoitusjärjestelmän tutkayksikön koodaus, Rengaskoon koodaus (Kia Sportage, NQ5): Takatutkan rekisteröiminen, Pyöränventtiilien koodaus (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD):

	Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Tutkan staattinen kalibrointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Vaihteistohydrauliikan ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Rengaspainehäviövaroittimen aktivointi/nollaus, Sähkömekaanisen seisonajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Kia Sportage, NQ5): Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan staattinen kalibrointi, Vaihdevalintavivun sopeutusarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen vaihto, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisonajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD) (Kia Sportage, NQ5), (Kia Cee'd / Pro Cee'd, CD)
Huoltovälin palautus Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	

Lancia

Vikakoodi Parametri Koodaus Perussäätö	(Lancia Ypsilon-III (312), 312) (Lancia Ypsilon-III (312), 312) (Lancia Ypsilon-III (312), 312): Proxy-kohdistus, Kuljetustilan deaktivointi (Lancia Ypsilon-III (312), 312): Nokka-akselin sopeutusarvojen palautus, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Vaihda litiumioniakku, Litiumioniakun lataaminen, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Apulaitteen käyttöihnan vaihto, Moottorin apulaitteiden/järjestelmien sopeutusarvojen uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Moottorin pyörintänopeustunnistimen/ ohjausaikojen sopeutus
--	--

| Huoltovälin palautus

(Lancia Ypsilon-III (312), 312)

| Testitoiminto

(Lancia Ypsilon-III (312), 312)

Land-Rover

| Vikakoodi

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Velar, L560)

| Parametri

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)

| Säädin

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494)

| Koodaus

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):

Akun rekisteröinti, Rengaspainevalvonnan koodaus

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):

Akun rekisteröinti

| Perussäätö

(Land-Rover Defender-III, L663):

Urealisääinejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisääineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Land-Rover Discovery Sport (L55, L550):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen , Vaihda urealisääinepumppu, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Hehkutulpat sopeutuvat, Kaasuläpän säätömoottorin vaihto, Ahtopaineen tyhjennysventtiilin mukautus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisääinejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä"-merkkivalon nollaus, Polttoainepumpun aktivointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Imujärjestelmän sopeutus, Urealisääineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L538):

Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sadeanturin ohjelmointi, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen , Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda urealisääinepumppu,

EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, Ohjauskuumatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Kaasuläpän säätömoottorin vaihto, Ahtopaineen tyhjennysventtiilin mukautus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Polttoainepumpun aktivointi, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Imujärjestelmän sopeutus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):

Sadeanturin ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Edessä kuljettajan puolella olevan lasinnostimen ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Alustan korkeuden asetus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Lasinnostimen ohjelmointi edessä etumatkustajan puolella

(Land-Rover Range Rover Velar, L560):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Sadeanturin ohjelmointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda urealisäainepumppu, EGR-venttiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Hehkutulpat sopeutuvat, Ahtopaineen tyhjennysventtiilin mukautus, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Polttoaineen syöttöpumpun vaihto, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Ruiskutusmäärän ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Imujärjestelmän sopeutus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405):

Urealisäainejärjestelmän käynnistyseneston uudelleenasetus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

Huoltovälin palautus

(Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550)

Testitoiminto

DoIP/CAN-FD diagnoosivalmius vain megamacs X:n kanssa

(Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Defender-III, L663), (Land-Rover Range Rover Velar, L560)

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V (L462, L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

Lexus

Vikakoodi

(Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, GSE20), (Lexus RX, MHU38), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL16), (Lexus HS, ANF10), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus IS, GSE3), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus UX, KMA10), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

Parametri

(Lexus IS, GSE30), (Lexus GS, GRL15), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus GS, GRL11), (Lexus CT, ZWA10), (Lexus GS, GWL10), (Lexus RC, GSC10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus RC, USC10), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus IS, ASE30), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus GS, ARL10), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, AGL20), (Lexus GS, URL10), (Lexus IS, GSE35), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, GRJ), (Lexus IS, AVE30), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LX, URJ201), (Lexus RC, GSC15), (Lexus LS, GVF55), (Lexus IS, GSE37), (Lexus RC, GSC16), (Lexus GX, URJ150), (Lexus IS, GSE), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LS, USF50), (Lexus RX, AGL25), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH15), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus IS, GSE3), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus UX, KMA10), (Lexus NX,

Perussäätö

AAZH20), (Lexus NX, AAZH25), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus None, MAYH10), (Lexus None, MAYH15), (Lexus LM, AAWH15)

(Lexus CT, ZWA10), (Lexus ES, ASV), (Lexus ES, ASV61), (Lexus ES, AVV60), (Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11), (Lexus ES, GSV60), (Lexus ES, GSZ10), (Lexus GS, ARL10), (Lexus GS, AWL10), (Lexus GS, GRL11), (Lexus GS, GRL12), (Lexus GS, GRL15), (Lexus GS, GRL16), (Lexus GS, GWL10), (Lexus GS, URL10), (Lexus GX, GRJ), (Lexus GX, GRJ150), (Lexus GX, URJ150), (Lexus HS, ANF10), (Lexus IS, ALE20), (Lexus IS, ASE30), (Lexus IS, AVE30), (Lexus IS, GSE), (Lexus IS, GSE20), (Lexus IS, GSE3), (Lexus IS, GSE30), (Lexus IS, GSE35), (Lexus IS, GSE37), (Lexus LC, GWZ100), (Lexus LC, URZ100), (Lexus LM, AAWH15), (Lexus LS, GSF50), (Lexus LS, GVF50), (Lexus LS, GVF55), (Lexus LS, USF50), (Lexus LS, VXFA50), (Lexus LS, VXFA55), (Lexus LS, VXFA55L), (Lexus LX, URJ201), (Lexus LX, VDJ201), (Lexus NX, AAZH26), (Lexus NX, AGZ10L), (Lexus NX, AGZ15L), (Lexus NX, AYZ10L), (Lexus NX, AYZ15L), (Lexus RC, ASC10L), (Lexus RC, AVC10L), (Lexus RC, GSC10), (Lexus RC, GSC15), (Lexus RC, GSC16), (Lexus RC, USC10), (Lexus RC, USC10L), (Lexus RX, AALH15), (Lexus RX, AGL20), (Lexus RX, AGL25), (Lexus RX, GGL15), (Lexus RX, GGL20), (Lexus RX, GGL25), (Lexus RX, GSU35), (Lexus RX, GYL10), (Lexus RX, GYL15), (Lexus RX, GYL20), (Lexus RX, GYL25), (Lexus RX, GYL25, GYL26), (Lexus RX, MHU38), (Lexus RX, TALA15), (Lexus RX, TALH17), (Lexus RZ 450e, XEBM15), (Lexus UX, KMA10), (Lexus UX, MZAA10), (Lexus UX, MZAH10), (Lexus UX, MZAH15):

Tutkan kalibrointi

(Lexus NX, AAZH20), (Lexus NX, AAZH25):
Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi

(Lexus ES, AXZH10), (Lexus ES, AXZH10, AXZH11)

DoIP/CAN-FD diagnoosivalmius vain mega macs X:n kanssa

MAN

Testitoiminto

(MAN TGE, UY), (MAN TGE, UZ)

Mazda

Vikakoodi

(Mazda CX-5, KF)

Parametri

(Mazda Mazda 3, BMLFP), (Mazda Mazda 3, BN), (Mazda Mazda 3, BMLFS, BM4, BN4), (Mazda Mazda 6, GL), (Mazda CX-5, KF), (Mazda Mazda 6, GJ, GL), (Mazda Mazda 6, GJ)

Säädin

(Mazda CX-5, KF)

Koodaus

(Mazda CX-5, KF):
Nelivetokytkimen koodaus, Moottoriöljyn
valvontatoimintojen asettaminen

Perussäätö

(Mazda CX-5, KF):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Lähialuetutkan
sopeutusarvojen resetointi., Turboahntimen ohjelmointi,
Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Ilmamassamittarin
opetusarvojen nollaus, Jarrupaineanturin ohjelmointi,
Pakokaasuläpän ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus,
Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus,
Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen,
Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi,
Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön
ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Lambda-anturin
opetusarvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus,
Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus,
Polttoainepumpun tallennettujen arvojen nollaus,
Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Pyörivän kameran
kalibrointi, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Ruiskutusmäärän
ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi,
Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran
ohjainlaitteen kalibrointi

Huoltovälin palautus

(Mazda CX-5, KF)

Mercedes

Vikakoodi

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637),
(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse,
257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815),
(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse,
223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes
CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes
GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651),
(Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse,
214263), (Mercedes CLE-Klasse, 236352)

Parametri

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637),
(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse,
257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815),
(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse,
223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes
CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes
GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651),
(Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse,
214263), (Mercedes CLE-Klasse, 236352)

Säädin

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637),
(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse,
257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815),
(Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse,
118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-
Klasse, 247651)

Koodaus

(Mercedes B-Klasse, 247087), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247745), (Mercedes GLB-Klasse, 247647):

Akun rekisteröinti, Sateen/valontunnistimen koodaus

(Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus

(Mercedes E-Klasse, 213219):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Tuulilasin sateen-/valontunnistimen koodaus

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637):

CD/DVD-aseman lukitus/vapautus, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus

Perussäätö

(Mercedes B-Klasse, 247087), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes GLA-Klasse, 247745), (Mercedes GLB-Klasse, 247647):

Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Takaluukun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Häätäjarrutehostimen sopeutus

(Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes S-Klasse, 223020):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes CLE-Klasse, 236462):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Etukameran kalibrointi, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus

(Mercedes CLS-Klasse, 257319):

Polttoaineen määräsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäainesäiliön täyttö, Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Sopeuta käsivaihteiston asentotunnistin, Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa,

Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Polttoaineen korkeapainepumpun aktivointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Vaihteiston öljytason tarkastus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Pakokaasujen nokahiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Hätäjarrutehostimen sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes E-Klasse, 213219):

Polttoaineen määränsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäainesäiliön täyttö, Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Sopeuta käsivaihteiston asentotunnistin, Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Lasinnostimen opetusarvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Polttoaineen korkeapainepumpun aktivointi, Valonheittimen säätö, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen

kompensaatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumuodulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Valonheittimen käyttötuntilaskimen nollaus, Valonheittimien jäähdytyksen käyttötuntilaskimen nollaus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Hätäjarrutehostimen sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes E-Klasse, 214263):

Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Etututkan sopeutusarvojen resetointi, Takaluukun ohjelmointi, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637):

Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihteiston sopeutus, Moottorin mukautusten suoritus, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Erikoistuuletus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815):

Polttoaineen määränsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Pakokaasuläpän käyttömoottorin mukautus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Lasinnostimen ohjelmointi,

Vaihdetunnistimen sopeutus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Polttoainepumpun aktivointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Urealisääinejärjestelmän käynnistyskeskeisen uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, Pakokaasun jälkikäsitellyn arvojen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Vaihteiston öljytason tarkastus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ahtopainesäätimen sopeutus, Rengaspaineantureiden opetus, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätyvän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisääineen annostelumoduulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Valonheittimen käyttötuntilaskimen nollaus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Urealisääinepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisääineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierrätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Häätäjarrutehostimen sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

| Huoltovälin palautus

(Mercedes Sprinter, 906.631,906.633,906.635,906.637), (Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes CLS-Klasse, 257319), (Mercedes V-Klasse, 447811,447813,447815), (Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes B-Klasse, 247084), (Mercedes CLA-Klasse, 118384), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes GLA-Klasse, 247751), (Mercedes GLB-Klasse, 247651), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes E-Klasse, 214263)

| **DoIP/CAN-FD** diagnoosivalmius vain mega
macs X:n kanssa

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän
varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber
Security Managementin kanssa

(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes C-Klasse, 206056),
(Mercedes C-Klasse, 206055), (Mercedes S-Klasse,
223166,223066), (Mercedes S-Klasse, 223169), (Mercedes
C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS, 297123), (Mercedes EQS,
297144), (Mercedes S-Klasse, 223120), (Mercedes S-Klasse,
223121), (Mercedes S-Klasse, 223123), (Mercedes S-Klasse,
223166), (Mercedes S-Klasse, 223161), (Mercedes S-Klasse,
223163), (Mercedes S-Klasse, 223020), (Mercedes S-Klasse,
223021), (Mercedes S-Klasse, 223023), (Mercedes S-Klasse,
223061), (Mercedes S-Klasse, 223063), (Mercedes C-Klasse,
206004), (Mercedes C-Klasse, 206005), (Mercedes S-Klasse,
223176), (Mercedes S-Klasse, 223969), (Mercedes GLC-
Klasse, 254341), (Mercedes GLC-Klasse, 254641), (Mercedes
E-Klasse, 214263), (Mercedes E-Klasse, 214063), (Mercedes
CLE-Klasse, 236352), (Mercedes CLE-Klasse, 236452),
(Mercedes CLE-Klasse, 236462)

(Mercedes E-Klasse, 213259), (Mercedes E-Klasse, 213260),
(Mercedes E-Klasse, 213.076), (Mercedes E-Klasse, 213059),
(Mercedes E-Klasse, 213019), (Mercedes E-Klasse, 213219),
(Mercedes C-Klasse, 206214), (Mercedes E-Klasse, 213004),
(Mercedes E-Klasse, 213005), (Mercedes E-Klasse, 213),
(Mercedes E-Klasse, 213204), (Mercedes E-Klasse, 213205),
(Mercedes C-Klasse, 206056), (Mercedes C-Klasse, 206055),
(Mercedes S-Klasse, 223166,223066), (Mercedes S-Klasse,
223169), (Mercedes C-Klasse, 206051), (Mercedes EQS,
297123), (Mercedes EQS, 297144), (Mercedes S-Klasse,
223120), (Mercedes S-Klasse, 223121), (Mercedes S-Klasse,
223123), (Mercedes S-Klasse, 223166), (Mercedes S-Klasse,
223161), (Mercedes S-Klasse, 223163), (Mercedes S-Klasse,
223020), (Mercedes S-Klasse, 223021), (Mercedes S-Klasse,
223023), (Mercedes S-Klasse, 223061), (Mercedes S-Klasse,
223063), (Mercedes C-Klasse, 206004), (Mercedes C-Klasse,
206005), (Mercedes S-Klasse, 223176), (Mercedes S-Klasse,
223969), (Mercedes GLC-Klasse, 254341), (Mercedes GLC-
Klasse, 254641), (Mercedes E-Klasse, 214263), (Mercedes E-
Klasse, 214063), (Mercedes CLE-Klasse, 236352), (Mercedes
CLE-Klasse, 236452), (Mercedes CLE-Klasse, 236462)

Mini

| **Vikakoodi**

(Mini F60 Countryman, F60)

| **Parametri**

(Mini F60 Countryman, F60)

| **Säädin**

(Mini F60 Countryman, F60)

| **Koodaus**

(Mini F60 Countryman, F60):
Akun rekisteröinti, Joutokäytinopeuden koodaaminen

Perussäätö

(Mini F60 Countryman, F60):
 Käytä ohjausta, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Liukuvan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Vaihteiston tuuletus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Jarruhoitojen vaihtotarkastus, Ajovalon suuntauksen käytön sopeutus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

Huoltovälin palautus

(Mini F60 Countryman, F60)

Mitsubishi

Vikakoodi

(Mitsubishi None, MV)

Parametri

(Mitsubishi None, MV)

Nissan

Vikakoodi

(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Juke, F16)

Parametri

(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J11), (Nissan Townstar, XFK)

Säädin

(Nissan Qashqai, J11)

Perussäätö

(Nissan Ariya, FE0E):
 Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
 (Nissan Patrol, Y62):
 Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
 (Nissan Qashqai, J11):
 Sähkömekaanisen seisontajarrun hätävapautus, Vaihteiston tuuletus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteistoöljyn vanhenemisasteen laskimen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Akun purkuvirta-arvon palautus, Seisontajarrun huoltotyöt

| Huoltovälin palautus

(Nissan Qashqai, J11)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Townstar, XFK), (Nissan Juke, F16)

Opel/Vauxhall

| Vikakoodi

(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)

| Parametri

(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)

| Säädin

(Opel/Vauxhall Combo-E, X19), (Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0)

| Koodaus

(Opel/Vauxhall Mokka, J13):
Ruiskutusventtiilien koodaus, Joutokäyntinopeuden koodaaminen

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):
Perävaunukytikimen koodaus, Proxy-kohdistus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Vaadittujen rengaspaineiden koodaus

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):
Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Perävaunukytikimen koodaus, Kauko-ohjaimen ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, VIN-koodaus

| Perussäätö

(Opel/Vauxhall Astra-K, B16):
Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Opel/Vauxhall Astra-L, F):
Tutkan kalibrointi

(Opel/Vauxhall Mokka, J13):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Urealisäaineen järjestelmätietojen resetointi, Joutokäynnin ilmamäärän sopeutusarvon resetointi., Sopeuta NOx-tunnistimet vaihdon jälkeen, NOx-tunnistimien sopeutusarvojen nollaus, Rengaspainevalvonnan ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Jarrupolkimen asentojen tallennus, Pienen ruiskutusmäärän säätö, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Lambda-anturin lämmityksen ohjelmointi, Ilmanjakoläppien opetus, Kampiakselin asennon säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kaasuläpän käyttömoodin ohjelmointiarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen nollaus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, NOx-katalysaattorin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi

| Huoltovälin palautus

| Testitoiminto

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9):

Urealisääineen ruiskutusventtiilin ohjelmointiarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Generaattorin ylikuumenemislaskimen nollaus, Ilmajousituksen sopeutus, Vaihda urealisääineen painetunnistin, Poista ilma urealisääinejärjestelmästä, Vaihda urealisääineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisääinepumppu, Urealisääinesäiliön vaihto, Urealisääinesäiliön putken vaihto, Urealisääineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Ilmajousitusjärjestelmän täyttö, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisääineen täyttötason uudelleenasetus, Urealisääinejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Urealisääinepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ilmanjakoläpän säätömoottorin sopeutus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin sopeutusarvojen uudelleenasetus, Häätäjarrutusavustimen reaktiivointi, EGR-venttiilin sopeutus, Regeneroinnin urealisääinesäiliön täyttö, ABS-hydrauliikkosäiliön ilmaus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Vaihteiston vaihteenvalitsimen moottorin siirto vapaa-asentoon, Vaihteiston N-asennon opetus, Urealisääinesäiliön tyhjennys/täyttö, Urealisääineen täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahtimen ohjelmointi, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto

(Opel/Vauxhall Mokka, J-A), (Opel/Vauxhall Vivaro-C, K0), (Opel/Vauxhall Movano-C, U9)

(Opel/Vauxhall Movano-C, U9)

Peugeot

Vikakoodi	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Parametri	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Säädin	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U)
Koodaus	(Peugeot 208, U): Perävaunukytkimen koodaus, Akun rekisteröinti, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Peugeot 3008, M): Regeneroinnin lisääneen määrän koodaus, Perävaunukytkimen koodaus, Akun rekisteröinti, Ajoneuvon sähköjärjestelmän ohjainlaitteen koodaus, Kauko-ohjaimen ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sisätilan valvonnan koodaus, Hälytysäänen koodaus, Pyöränventtiilien koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, VIN-koodaus, Vaihteiston laskintilan koodaus
Perussäätö	(Peugeot 208, U): Akun vaihto, Käynnistimen alustus, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Laskuri, palamiskatkosten nollaus, Vääntömomenttirajoittimen korotus, Nakutuslaskurin nollaus, Hätäjarrutusavustimen reaktiivointi, Hajustinpatruunalohkon laskurin resetointi, Ahtopaineen magneettiventtiilin sopeutus, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Turboahtimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihto, Mukautuvien toimintojen alustus, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Pakosarjan vaihto, Sylinterinkannen vaihto, Kaasupolkimen anturin arvojen tallennus, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Vauhtipyörän säätö, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Vaihda varaava NOx-katalysaattori, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto, Laturin ohjelmointi (Peugeot 3008, M): Akun vaihto, Nokihyökkassuodattimen regenerointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Hätäjarrutusavustimen reaktiivointi, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, EGR-venttiilin sopeutus, Regeneroinnin urealisäainesäiliön täyttö, Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Tuulilasinyykkimen ohjelmointi, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Valonheittimen säätö, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Vaihteiston N-asennon opetus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, Urealisäaineen

	täyttötason uudelleenasetus, DeNOx-järjestelmän ohjelmointi, Turboahtimen ohjelmointi, Seisontajarrun Bowden-vaijerin vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmanannostelulaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Regeneroinnin lisäainesäiliön vaihto/täyttö, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Start/Stop-toiminnon aktivointi, Erikoistuuletus, Kaistanpitoavustimen antureiden ohjelmointi, Vaihteiston osan vaihto, Vaihteenvaihtinivun asennus/purku, Vaihteistonvalinnan säätömoottorin ohjelmointi, Jarrupalojen asennus/irrotus, takana, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Moottorin osien vaihto, Jarruosien vaihto, Laturin ohjelmointi
Huoltovälin palautus	(Peugeot 3008, M), (Peugeot 208, U), (Peugeot None, Y)
Testitoiminto	(Peugeot 3008, M), (Peugeot None, Y)

Renault

Vikakoodi	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Kangoo-III, RFK)
Parametri	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8), (Renault Kangoo-III, RFK)
Säädin	(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8)
Koodaus	(Renault Captur-II, HFAD): Turvavyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Ruiskutusventtiilien koodaus, Seisontajarrun automaattisen kytkennän päälle-/poiskytkentä, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus (Renault Clio-V, RJA): Turvavyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Seisontajarrun automaattisen kytkennän päälle-/poiskytkentä, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8): Perävaunukytken koodaus, Turvavyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Auton/perävaunun stabilisoinnin koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Maakohtaiskoodaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus

| Perussäätö

(Renault Twingo-III, BCMJ):

Turvatyynyohjainlaitteen lukitus/avaus, Mittariston yksiköiden koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Rengaskoon koodaus

(Renault Captur-II, HFAD):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Käynnistyslaskurin resetointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi takana, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Eropaineanturin ohjelmointi, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Urealisäänejärjestelmän käynnistyskeskustan uudelleenasetus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Clio-V, RJA):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Kytkimen rakenneryhmän sopeutus, Käynnistyslaskurin resetointi, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Imunokka-akselisäätimen sopeutus, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi takana, Polttoaineen korkeapainetunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kaasuläpän sopeutus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8):

Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Matalapaine-EGR:n opetusarvojen nollaus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Eropaineanturin ohjelmointi, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Imuilmaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Ilmastointiläpän ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Urealisäänejärjestelmän käynnistyskeskustan uudelleenasetus, Kameran ja tutkan kalibrointi, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Renault Trafic-III, FGMY):

| Huoltovälin palautus

| Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Twingo-III, BCMJ):
Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Käynnistyslaskurin resetointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/telematiikan vara-akku, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Kaasuläpän sopeutus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokka-akselin säädön mukautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Scenic-IV, J9A7,J9A8)

(Renault Clio-V, B7MF), (Renault Twingo-III, BCMJ), (Renault Captur-II, HFAD), (Renault Trafic-III, JGMM), (Renault Trafic-III, FGMM,FGMV), (Renault Trafic-III, JGMM,JGMV), (Renault Kangoo-III, RFK), (Renault Kangoo-III, KJAA), (Renault Kangoo-III, KJAB), (Renault Kangoo-III, KJMA), (Renault Kangoo-III, KJMB), (Renault Kangoo-III, FJMA), (Renault Kangoo-III, FJMB), (Renault Kangoo-III, FJAA), (Renault Kangoo-III, FJAB), (Renault Trafic-III, FGMW), (Renault Trafic-III, FG MU), (Renault Trafic-III, FGMV), (Renault Kangoo-III, KJAC), (Renault Trafic-III, JGMW), (Renault Trafic-III, JGMU), (Renault Trafic-III, JGMV,JGMM), (Renault Clio-V, RJA), (Renault Clio-V, B7MT), (Renault Trafic-III, JGMW,FGMW)

Seat

| Vikakoodi

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

| Parametri

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

| Säädin

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

| Koodaus

(Seat Altea, 5P), (Seat Leon, 1P), (Seat Leon, 5F), (Seat Toledo, 5P):

Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi

(Seat Ibiza, 6P):
Perävaununukytimen deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Kauko-ohjaimen synkronointi, Vakionopeudensäätimen de-/aktivointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Valonheittimen/tehomoduulin vaihto, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Seat Leon, KL):
Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

Perussäätö

(Seat Alhambra, 71), (Seat Tarraco, KN), (Seat Toledo, KG):
Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus

(Seat Ateca, KH), (Seat Leon, 5F):
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus

(Seat Ibiza, 6P):
Törmäystilan uudelleenasetus, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asetotunnistimen sopeutus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Valonheittimen asetus dynaamisella valon ohjauksella/ilman dynaamista valonohjausta (DLA)

(Seat Leon, KL):
Hapetuskatalyysaattorin sopeutus, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisona/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihaihiukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

Huoltovälin palautus

(Seat Ibiza, 6P), (Seat Leon, KL)

Testitoiminto

(Seat Leon, KL)

Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Seat Leon, KL)

Skoda

Vikakoodi	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Parametri	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Säädin	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Koodaus	(Skoda Kamiq, NW): Takaluukkumoduulin koodaus, Ohjainlaittekoodaus asiantuntijatilalla, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Skoda Octavia, 1Z): Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi (Skoda Octavia, NX): Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaunun kytkimen deaktivointi/aktivointi, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi (Skoda Octavia, PV): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Skoda Elroq, PY): Törmäystilan uudelleenasetus, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi (Skoda Enyaq, 5A): Seisontajarrun huoltotyöt (Skoda Fabia, NJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Kodiaq, NS), (Skoda Octavia, 5E), (Skoda Rapid, NH), (Skoda Superb, 3V): Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus (Skoda Kamiq, NW): Nokihuikkassuodattimen regenerointi, Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahtimen ohjelmointi, Ohjauskuulatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Huikkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, ESC-antureiden ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Ilmastointilaitteen

säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Laturin ohjelmointi

(Skoda Kodiah, PS):

Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö

(Skoda Octavia, NX):

Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Rullakoeopenkkitalan aktivointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Skoda Octavia, PV):

48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskuulmatunnistimen sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Rullakoeopenkkitalan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Skoda Scala, NW):

	Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus
	(Skoda Superb, NZ): Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö
Huoltovälin palautus	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Octavia, NX)
Testitoiminto	(Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, NX)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiah, PS), (Skoda Elroq, PY)
Toyota	
Vikakoodi	(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)
Parametri	(Toyota Camry, ASV50), (Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Camry, GSV50), (Toyota Highlander, GSU55L), (Toyota Sienna, GSL30),

	(Toyota Corolla, ZRE181), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, GVU58), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Hilux, TGN16), (Toyota Hilux, TGN26), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Kluger, GSU58), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)
Säädin	(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota RAV 4, AXAA54), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Fortuner, ZRE210), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Corolla, ZVG13)
Koodaus	(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZSG10), (Toyota Corolla, ZVG13): Rengaspainevalvonnan koodaus (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Fortuner, GUN165): Ruiskutusventtiilien koodaus, Kameran ja kohteen sijaintien tallennus, Pyöräventtiilien koodaus, Avainvaroituksen konfigurointi (Toyota Fortuner, ZRE210): Avainvaroituksen konfigurointi (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8): Perävaunukytikimen koodaus, Proxy-kohdistus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Vaadittujen rengaspaineiden koodaus (Toyota RAV 4, AXAA54): Mukavuusavauksen/-sulkemisen koodaus, Sisätilan valaistuksen koodaus, Pyöräventtiilien koodaus

Perussäätö

(Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Supra, DB41, DB42,DB43):

Akun rekisteröinti

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus

(Toyota Auris, NRE185L), (Toyota Aygo, KGB70), (Toyota bZ4X,), (Toyota C-HR, MAXH10), (Toyota C-HR, MAXH20), (Toyota C-HR, MAXH21), (Toyota C-HR, MAXH25), (Toyota C-HR, NGX10L), (Toyota C-HR, NGX50), (Toyota C-HR, NGX50L), (Toyota C-HR, ZGX10), (Toyota C-HR, ZGX10L), (Toyota C-HR, ZGX11), (Toyota C-HR, ZGX50L), (Toyota C-HR, ZYX10), (Toyota C-HR, ZYX11), (Toyota C-HR, ZYX20), (Toyota Camry, ASV50), (Toyota Camry, ASV70), (Toyota Camry, AXVA70), (Toyota Camry, AXVH70), (Toyota Camry, AXVH71), (Toyota Camry, AXVH80), (Toyota Camry, AXVH80L), (Toyota Camry, AXVH85L), (Toyota Camry, GSV70), (Toyota Corolla,), (Toyota Corolla, AZE141), (Toyota Corolla, AZE151), (Toyota Corolla, MXGH12), (Toyota Corolla, MXGH15), (Toyota Corolla, MZEA11), (Toyota Corolla, MZEA12), (Toyota Corolla, MZEH12), (Toyota Corolla, MZEH12L), (Toyota Corolla, MZEH19), (Toyota Corolla, NKE165), (Toyota Corolla, NRE150), (Toyota Corolla, NRE160), (Toyota Corolla, NRE161), (Toyota Corolla, NRE210L), (Toyota Corolla, NRE214H), (Toyota Corolla, NZE140), (Toyota Corolla, NZE161), (Toyota Corolla, NZE164), (Toyota Corolla, ZEW211), (Toyota Corolla, ZRE142), (Toyota Corolla, ZRE143), (Toyota Corolla, ZRE153), (Toyota Corolla, ZRE162), (Toyota Corolla, ZRE170), (Toyota Corolla, ZRE171), (Toyota Corolla, ZRE172), (Toyota Corolla, ZRE173), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE211), (Toyota Corolla, ZWE211), (Toyota Corolla, ZWE219), (Toyota Corolla, ZZE141), (Toyota Corolla, ZZE142), (Toyota Hiace, GDH320), (Toyota Hiace, GRH320,GRH322), (Toyota Highlander, ASU50L), (Toyota Highlander, ASU55L), (Toyota Highlander, AXUH78), (Toyota Highlander, GSU70), (Toyota Highlander, GSU75), (Toyota Highlander, GUV58), (Toyota Hilux, GUN1), (Toyota Hilux, GUN123), (Toyota Hilux, GUN125), (Toyota Hilux, GUN126), (Toyota Hilux, GUN135), (Toyota Hilux, GUN136,GUN156), (Toyota Hilux, TGN126), (Toyota Kluger, AXUH70), (Toyota Kluger, GSU78), (Toyota Land Cruiser, FJA300), (Toyota Land Cruiser, GDJ15), (Toyota Land Cruiser, GDJ250), (Toyota Land Cruiser, GDJ251), (Toyota Land Cruiser, KDJ155), (Toyota Land Cruiser, TJH250), (Toyota Land Cruiser, URJ200), (Toyota Land Cruiser, VDJ15), (Toyota Land Cruiser, VDJ200), (Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Mirai, JPD20), (Toyota Prius, MXWH61), (Toyota Prius, ZVW30), (Toyota Prius, ZVW35), (Toyota Prius, ZVW40), (Toyota Prius, ZVW50), (Toyota Prius, ZVW51), (Toyota Prius, ZVW52), (Toyota RAV 4, ALA49), (Toyota RAV 4, ASA44), (Toyota RAV 4, ASA44R), (Toyota RAV 4, AVA42L), (Toyota RAV 4, AVA44), (Toyota RAV 4, AVA44L), (Toyota RAV 4, AXAH52), (Toyota RAV 4, AXAH54), (Toyota RAV 4, AXAL52), (Toyota RAV 4, AXAL54), (Toyota RAV 4, AXAP54), (Toyota RAV 4, MXAA52), (Toyota RAV 4, MXAA54), (Toyota RAV 4, ZSA4), (Toyota Sienna, GSL30), (Toyota Yaris,

Tutkan kalibrointi

(Toyota Corolla, ZVG13):
Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Pysäköintiaavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä,
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Fortuner, GUN165):
 Lambda-anturin opetusarvojen nollaus,
 Nokihuikkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin
 ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen
 nollaus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta,
 Korkeapainepumpun alustus, Ilmastointilaitteen
 säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi,
 Ajodynamiikan säätelyn deaktivointi, Ohjelmointi-/
 poistotoiminnon esiruisutusmäärä, Esiruisutusmäärän
 poistotoiminto, Jarrurajestelmän ilmaus, Kameran
 ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Fortuner, ZRE210):
Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorin ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

Ohjelmistoversion 79 laajennukset ja muutokset • Toiminnot valmistajan mukaan • Laajennetut ja päivitettyt valmistajatiedot

ylikuumenemislaskimen nollaus, Ilmajousituksen sopeutus, Vaihda urealisäaineen painetunnistin, Poista ilma urealisäainejärjestelmästä, Vaihda urealisäaineen ruiskutusventtiili, Vaihda urealisäainepumppu, Urealisäainesäiliön vaihto, Urealisäainesäiliön putken vaihto, Urealisäaineen säiliöjärjestelmän opetusarvojen nollaus, Polttoaineen korkeapainetunnistimen opitun arvon resetointi, Hiukkassuodattimen tunnistimen sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen/SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Merkkivalon "Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea" resetointi, Ilmajousitusjärjestelmän täyttö, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Toyota RAV 4, AXAA54):

Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida > Bensinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Toyota Supra, DB01,DB02,DB03), (Toyota Supra, DB41, DB42,DB43):

Sadeanturin ohjelmointi, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Hiukkassuodattimen vaihto, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi

(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82):

Sadeanturin ohjelmointi, Kytkentäkierrosluvun opetus, Varusteluversion nollaus, Ajoneuvo menee nukkumistilaan, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Ruiskutusventtiilien (pienimmän) ruiskutusmäärän vaihtelujen sopeutus., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., 48 V

	sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Pakokaasuläpän ohjelmointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmanjakoläppien opetus, Polttoainepumpun aktivointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kiihdytsanturin opettaminen
Huoltovälin palautus	(Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Supra, DB01, DB02,DB03), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)
Testitoiminto	(Toyota Fortuner, GUN165), (Toyota Fortuner, GUN155), (Toyota Supra, DB21,DB22), (Toyota Supra, DB81,DB82), (Toyota Supra, DB41,DB42,DB43), (Toyota Supra, DB01, DB02,DB03), (Toyota Proace, MFY1), (Toyota Proace, MFY8)

Volkswagen

Vikakoodi	(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Parametri	(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Säädin	(Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)
Koodaus	(Volkswagen Caddy, SA): Perävaunukytken deaktivointi/aktivointi, Ohjainlaitekoodaus asiantuntijatila, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Perävaunukytken mukautus kuljettajan avustinjärjestelmiin, Akun rekisteröinti, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitus, Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sopeutus ohjaustehostimen

vaihdon jälkeen, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Seisontalämmittimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus mittaristoon, Kuljetustilan de-/aktivointi, Yhdyskäytävän asennusluettelon koodaus

(Volkswagen Caddy, SB):

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Eos, 1F), (Volkswagen Golf5, 1K), (Volkswagen Golf5, 5M), (Volkswagen Golf6, AJ), (Volkswagen Jetta, 1K), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Tiguan, 5N), (Volkswagen Touran, 1T):

Radiokauko-ohjaimen ohjelmointi

(Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Transporter, ST):

Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen ID.4, E2):

Takaluukkumoduulin koodaus, Perävaununukytimen deaktivointi/aktivointi, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Perävaunun tunnistimen koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen ID.Buzz, EB):

Takaluukkumoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Touran, 5T):

Takaluukkumoduulin koodaus, Ohjainlaittekoodaus asiantuntijalla, Yleinen ohjainlaitteen vaihto, Akun rekisteröinti, Pysäköintiavustimen koodaus, Pysäköintitutkan äänenvoimakkuuden sovitin, Kauko-ohjaimen synkronointi, Perävaunun tunnistimen koodaus, Ruiskutusventtiilien koodaus, Ohjauspylväsmoduulin koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kielivaihtoehdon koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi

(Volkswagen Caddy, SA):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Aktivoi keskuslukitus, Turboahtimen ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Pakokaasun paineanturin ohjelmointi, Vaihteiston vaihteenvaihtimen moottorin siirto vapaa-asentoon, Vaihteiston ohjainlaitteen ohjelmointi, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Moottorin mukautusten suoritus, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen

Perussäätö

sopeutus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Vaihteiston öljytason tarkastus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Urealisäainejärjestelmän mukautus, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Ahtopaineen säätimen säätö, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Caddy, SB):

Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Moottorin mukautusten suoritus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Urealisäainejärjestelmän käynnistyskeskustalon uudelleenasetus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Rullakoeopenkktilan aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ):

Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Passat, 3G), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Polo, 6C), (Volkswagen Sharan, 7N), (Volkswagen Tiguan, AD), (Volkswagen Tiguan, BW):

Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG):

Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ahtopainesäätimen sopeutus

(Volkswagen Golf8, DA):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Turboahhtimen ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan

uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipolito, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Passat, CJ):
Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö

(Volkswagen ID.3, E1):
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Seisontajarrun huoltotyöt

(Volkswagen ID.4, E2):
Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, ESC-antureiden ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED):
Seisontajarrun huoltotyöt

(Volkswagen ID.Buzz, EB):
Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Volkswagen Polo, AW):
Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt

(Volkswagen T-Cross, C1):
Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus

(Volkswagen T-Roc, D1):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Erikoistuuletus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Valonheittimen asetus dynaamisella valon ohjauksella/ilman dynaamista valonohjausta (DLA), Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Tayron, R4):

Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetukan dynaaminen kalibrointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Tiguan, CT):

Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö

(Volkswagen Touran, 5T):

Turvavyön kiristimen ohjainlaitteen ohjelmointi, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Sopeuta nelivetokytkimen öljypumppu, Urealisäainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus,

Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, ESC-antureiden ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Urealisäaineen täyttötason uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Moottorin mukautusten suoritus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Liukuvaan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Erikoistuuletus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Valonheittimen asetus dynaamisella valon ohjauksella/ilman dynaamista valonohjausta (DLA), Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Jälkivarustellun seisontalämmityksen aktivointi, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Laturin ohjelmointi

(Volkswagen Transporter, ST):

Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, Liukuoven huoltotilan aktivointi/deaktivointi, Suorita hätäkutsu-/telematiikkajärjestelmän perussäädöt, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Rullakoeopenkkitylän aktivointi, Liukuoven ohjelmointi, Kaksoiskytkimen öljynvaihto ja tarkastus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

| Huoltovälin palautus

(Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

Testitoiminto	(Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Caddy, SA), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen T-Roc, D1)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen Touran, 5T), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT)
Volvo	
Vikakoodi	(Volvo XC60-II, UZ)
Parametri	(Volvo XC60-II, UZ)
Säädin	(Volvo XC60-II, UZ)
Perussäätö	(Volvo XC60-II, UZ): Ilma/polttoaine-suhteen sopeutusarvojen resetointi, Sisäpeilin kompassin kalibrointi, Vapaa-asentotunnistimen sopeutusarvojen palautus, Sopeutusarvot, sivuttaisen objektien tunnistus., Sivusteiden tunnistuksen ohjainlaitteen asennuspaikan sopeutus, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Akun valvonnan ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jarrupolkimen asentojen tallennus, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Jarrujärjestelmän sopeutusarvojen palautus, Ilmastointilaitteen uusien osien tunnistus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Tutkan kalibrointi, Rengaspainevalvonnan resetointi, Liukuvan kattoluukun säätölaitteen opetus, Sähkömekaanisen ohjaustehostimen sopeutusarvojen palautus, Jakovaihteiston öljypumpun ilmanpoisto, Kiihdytysanturin opettaminen, Taka-akselin sopeutusarvojen palautus, ABS-hydrauliyksikön sopeutusarvojen palautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
Huoltovälin palautus	(Volvo XC60-II, UZ)
Testitoiminto	(Volvo XC60-II, UZ)