

## Ohjelmistoversion 81 laajennukset ja muutokset

### Toiminnot valmistajan mukaan

Tämä luettelo on tietojen laajennuksen puitteissa vain epätäydellinen yleiskatsaus. Jokaisen valmistajan mallilaajennuksen täydellinen luettelo olisi tässä kohdin liian laaja.

### Laajennetut ja päivitettyt valmistajatiedot

#### Alfa Romeo

##### | Perussäätö

(Alfa Romeo Tonale (965), 965):  
Kaasuläpän sopeutus, Hiukkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Jäähdyttimen suljinverhon sopeutusarvojen resetointi, Ruiskutusventtiilin ohjelmointi, Polttoaineen määrän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Sähkömagneettisen venttiilinohjauksen magneettiventtiilin vaihto, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus

##### | Testitoiminto

(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

##### | Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Alfa Romeo Tonale (965), 965)

#### Audi

##### | Vikakoodi

(Audi Q2, GA), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)

##### | Parametri

(Audi Q7, 4M), (Audi A4, 8W), (Audi Q2, GA), (Audi Q5, FY), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q3, F3), (Audi Q8, 4M), (Audi S6, 4A), (Audi S7, 4K), (Audi RS Q3, F3), (Audi e-tron, GE), (Audi A3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi e-tron GT, F8), (Audi S3, 8Y), (Audi RS6, 4A), (Audi RS7, 4K), (Audi S8, 4N), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi A1, GB), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)

##### | Säädin

(Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q3, FJ)

##### | Koodaus

(Audi Q3, FJ):  
Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi  
  
(Audi Q4 e-tron, F4):  
Akun rekisteröinti

## | Perussäätö

(Audi Q6 e-tron, GF):  
Kuljetustilan de-/aktivointi

(Audi A3, 8Y):  
Tarkasta ja resatoi nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo,  
Suorita vaihteiston sopeutus, Elektroninen vaimennuksen  
säädön ohjelmointi

(Audi A4, 8K), (Audi A5, 8F), (Audi A5, 8T), (Audi Q5, 8R),  
(Audi RS4, 8K), (Audi RS5, 8F), (Audi RS5, 8T), (Audi S4, 8K),  
(Audi S5, 8F), (Audi S5, 8T):  
Kallistusanturin ohjelmointi

(Audi A4, 8W), (Audi A5, F5), (Audi A8, 4N), (Audi Q5, FY),  
(Audi Q7, 4M), (Audi Q8, 4M):  
EGR-venttiilin sopeutus, Pakokaasun paineanturin  
ohjelmointi, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus,  
Turboahtimen ohjelmointi

(Audi Q3, FJ):  
Nokahiukkassuodattimen regenerointi,  
Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon  
kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas  
käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä,  
Sähköisen istuimen sopeutus, CSM-vapautus,  
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetukan  
dynaaminen kalibrointi, Turboahtimen ohjelmointi,  
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin  
ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan  
uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen,  
Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen  
ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaiman opetus,  
Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen  
purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen  
säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö,  
Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi,  
Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus,  
Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin  
aloituskäyttö, Elektroninen vaimennuksen säädön  
ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran  
ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen  
puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Audi Q4 e-tron, F4):  
CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/  
deaktivointi, Erikoistuuletus

(Audi Q6 e-tron, GF):  
Tutkan dynaaminen kalibrointi, CSM-vapautus,  
Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetukan  
dynaaminen kalibrointi, Kaikki kuljettajan  
avustusjärjestelmät kalibroidaan dynaamisesti,  
Valonheittimen säätö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Audi RS3, 8Y), (Audi S3, 8Y):  
Suorita vaihteiston sopeutus, Elektroninen vaimennuksen  
säädön ohjelmointi

## | Huoltovälin palautus

(Audi Q6 e-tron, GF), (Audi Q3, FJ)

Testitoiminto	(Audi Q4 e-tron, F4), (Audi A3, 8Y), (Audi Q3, FJ)
Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Audi Q7, 4M), (Audi A8, 4N), (Audi A6, 4A), (Audi A7, 4K), (Audi Q8, 4M), (Audi A3, 8Y), (Audi S3, 8Y), (Audi Q2, GA), (Audi Q4 e-tron, F4), (Audi Q3, F3), (Audi RS6, 4A), (Audi Q5, FY), (Audi A4, 8W), (Audi RS3, 8Y), (Audi Q8 e-tron, GE), (Audi RS7, 4K), (Audi A1, GB), (Audi e-tron GT, F8), (Audi Q3, FJ), (Audi Q6 e-tron, GF)
<b>BMW</b>	
Vikakoodi	(BMW Z4, LM51), (BMW 2 Ser., 11CN), (BMW X3, 41GP), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Parametri	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Säädin	(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Koodaus	<p>(BMW 2 Ser., G42): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus</p> <p>(BMW 3 Ser., G3K): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti, Akun rekisteröinti, Joutokäyntinopeuden koodaaminen</p> <p>(BMW 4 Ser., G3C): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus</p> <p>(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Hätäsoittomoduulin akun rekisteröinti, Akun rekisteröinti</p>
Perussäätö	<p>(BMW 2 Ser., G42): Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Kaasuläppän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Liukuvan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien</p>

ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 3 Ser., G3K):

Sadeanturin ohjelmointi, Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteeseen korkealämpötilan kiertopiiri, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Liukuvaan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi

(BMW 4 Ser., G3C):

Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Sähköinen lisälämmitys vapautettu, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Ahtopaineen säätötangon säätäminen., Pakokaasuläppä ajetaan asennusasentoon., Ilmajousituksen sopeutus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Käytä ohjausta, 48 V käynnistgeneraattori - valmistustilan resetointi, Säädä maks. öljynpaine, Hiukkassuodattimen käyttöönotto vaihdon jälkeen, Vapauta jäähdytysnesteeseen korkealämpötilan kiertopiiri, Hiukkassuodattimen vaihto, Venttiilin iskun ohjauksen ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus, Kaasuläpän käyttömoottorin ohjelmointiarvojen resetointi, Liukuvaan kattoluukun puristussuojan ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Ilmajousitusjärjestelmän ilmanpoisto/täyttö, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Vaihda automaattivaihteistoöljy, Paine-eroanturin arvojen nollaus, Ilmastointilaitteen kompressorin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus,

	<p>Ilmanjakoläppien opetus, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kiihdytysanturin opettaminen, Nokka-akselin säädön mukautus, Peruutus-/ympäristökameran kalibrointi</p> <p>(BMW 5 Ser., G6E), (BMW 5 Ser., G6E): Ilmanjakoläppien asennusasennon ajo, Tyhjennä/täytä kylmäaineen kiertopiiri, Vaihda jarruneste, Ajodynamiikan säätelyn ohjainlaitteen sopeutus, Vapauta jäähdytysnesteen korkealämpötilan kiertopiiri, Ota tunnistimien puhdistuslaite käyttöön, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmanjakoläppien uudelleenosoitus, Ilmanjakoläppien opetus, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Etukameran kalibrointi</p>
Huoltovälin palautus	(BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
Testitoiminto	(BMW iX, 11CF), (BMW iX3, 7X41), (BMW 5 Ser., 21GV), (BMW 7 Ser., 51EJ), (BMW 5 Ser., G6E), (BMW 2 Ser., G42), (BMW 3 Ser., G3K), (BMW 4 Ser., G3C)
<b>Citroen</b>	
Säädin	(Citroen C5 X, N)
Perussäätö	(Citroen C1, P), (Citroen C1, P****): Vaihteiston osan vaihto
<b>Cupra</b>	
Vikakoodi	(Cupra Born, K1)
Parametri	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Terramar, KP)
Säädin	(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)
Koodaus	(Cupra Born, K1): Akun rekisteröinti, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi  (Cupra Tavascan, KR): Akun rekisteröinti
Perussäätö	(Cupra Born, K1):

<ul style="list-style-type: none"> <li>  Huoltovälin palautus</li> <li>  Testitoiminto</li> <li>  <b>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama</b> diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</li> </ul>	<p>Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/ telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Vapautus vikakoodi poistettu törmäyssignaalin jälkeen, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KU): Tarkasta ja resetoi nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Suorita vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi</p> <p>(Cupra Tavascan, KR): Erikoistuuletus</p> <p>(Cupra Terramar, KP): Suorita vaihteiston sopeutus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi</p> <p>(Cupra Born, K1)</p> <p>(Cupra Born, K1), (Cupra Tavascan, KR)</p> <p>(Cupra Formentor, KM), (Cupra Leon, KL), (Cupra Born, K1), (Cupra Leon, KU), (Cupra Tavascan, KR), (Cupra Terramar, KP)</p>
<p><b>Dacia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Perussäätö</li> </ul>	<p>(Dacia Duster-III, HMMT): Kaasuläpän sopeutus, Turboahntimen ohjelmointi, Nokka-akselin mukautus, Vauhtipyörän hammaskehän ohjelmointi, Nokkihuikkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen vaihdon jälkeen, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ahtopainesäätimen sopeutus, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi</p>
<p><b>DS Automobiles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  Säädin</li> </ul>	<p>(DS Automobiles DS4-II, F)</p>

## Fiat

Vikakoodi	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Parametri	(Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Säädin	(Fiat Panda (319), 319)
Koodaus	(Fiat 500 (332), 332): Proxy-kohdistus  (Fiat Panda (319), 319): Perävaununukytikimen koodaus
Perussäätö	(Fiat 500 (332), 332): Vaihda jarruneste, Törmäystilan uudelleenasetus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi  (Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356): Kaasuläpän sopeutus, Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Hiuikkassuodattimen ohjelmointi vaihdon jälkeen, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Jäähdyttimen suljinverhon sopeutusarvojen resetointi, Ruiskutusventtiilin ohjelmointi, Polttoaineen määrän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Anturirenkaan nolla-asennon tallennus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Sähkömagneettisen venttiilinohjauksen magneettiventtiilin vaihto, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus  (Fiat 600 (365), 365): Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi  (Fiat Panda (319), 319): Törmäystilan uudelleenasetus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörädyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi
Huoltovälin palautus	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356), (Fiat Panda (319), 319), (Fiat 500 (332), 332)
Testitoiminto	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat Tipo (356), 356)
<b>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama</b> diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Fiat 500X (334), 334), (Fiat 500 (332), 332)

## Ford

Vikakoodi	(Ford Tourneo Connect 03, JU2), (Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Parametri	(Ford Edge, TK), (Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Kuga 03, DFK), (Ford Transit 11, FCC)
Koodaus	(Ford Transit 10, FAC), (Ford Transit 11, FBD): Ruiskutusventtiilien koodaus
Perussäätö	<p>(Ford Ranger 06, ), (Ford Tourneo Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Bus, NXN), (Ford Transit Custom Kaste, NRN): Jarrujärjestelmän huoltotilan aktivointi/deaktivointi</p> <p>(Ford Transit 10, FAC): Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, Nokihyökkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainejärjestelmä sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainesäiliön täyttö, Puhdista turboahdin, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 1, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 2, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Hyökkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Ruiskutuspumppun tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Imusarjaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasujen nokihyökkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötila-arvon uudelleenasetus, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Säätävän turboahdin tallennettujen arvojen nollaus, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus</p> <p>(Ford Transit 11, FBD): Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, Nokihyökkassuodattimen regenerointi, Kampiakselin anturin ohjelmointi, Urealisäainesäiliön täyttö, Puhdista turboahdin, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 1, SCR-järjestelmän sopeutus - versio 2, Jarrujärjestelmän huoltotilan aktivointi/</p>

	<p>deaktivointi, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Pitkittäiskiivyyssanturin ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Ruiskutuspumppun tallennettujen arvojen nollaus, Lasinnostimen ohjelmointi, Urealisäainesäiliön tyhjennys/täyttö, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Polttoainejärjestelmän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Ilmastointilaitteen kompressorin tallennettujen arvojen nollaus, "Vettä jäähdytysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Imusarjaläpän tallennettujen arvojen nollaus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseeneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Rengaspaineantureiden opetus, Rengaspaineantureiden aktivointi, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötila-arvon uudelleenasetus, SCR-järjestelmän ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Akkuanturimoduulin ohjelmointi, Kaistanpitoavustimen kameran kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus</p> <p>(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)</p> <p>(Ford Transit 10, FED,FFD), (Ford Transit 11, FCC)</p>
<p><b>Huoltovälin palautus</b></p>	
<p><b>Testitoiminto</b></p>	
<p><b>Hyundai</b></p>	
<p><b>Vikakoodi</b></p>	<p>(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)</p>
<p><b>Parametri</b></p>	<p>(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i20, GB), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Ioniq, CE)</p>
<p><b>Säädin</b></p>	<p>(Hyundai i30 / i30cw, GD), (Hyundai i30 / i30cw, PD)</p>
<p><b>Koodaus</b></p>	<p>(Hyundai i30 / i30cw, PD): Ohjauslaitteiston koodaus, Pyöränventtiilien koodaus</p> <p>(Hyundai Ioniq, CE), (Hyundai Ioniq, CE): Pyöränventtiilien koodaus</p>
<p><b>Perussäätö</b></p>	<p>(Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai i20, BC3): Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Hyundai i20, GB):</p>

| **Huoltovälin palautus**

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

**Jeep**

| **Vikakoodi**

| **Parametri**

| **Säädin**

| **Koodaus**

ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrujärjestelmän ilmaus

(Hyundai i30 / i30cw, PD):

Nokihiuukkassuodattimen regenerointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Hiuukkassuodattimen vaihto, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ohjainlaitteen uudelleenasetus, Vaihteiston tuuletus, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Vaihteistohydrauliikan ilmaus, Pitkittäiskiikityvyysanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, RDC-antureiden arvojen tallennus, Jarrujärjestelmän ilmaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Hyundai Ioniq, CE):

Ajoprofiilin uudelleenasetus, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Sähkökäyttöakun vaihto, Pitkittäiskiikityvyysanturin ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Sähkömekaanisen seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

(Hyundai Kona, OS):

Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai Santa Fe, TM):

Vaihteistoöljypumpun sopeutus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus

(Hyundai i30 / i30cw, PD), (Hyundai Ioniq, CE)

(Hyundai Santa Fe, TM), (Hyundai i20, BC3), (Hyundai Tucson, NX4), (Hyundai Bayon, BC3), (Hyundai Ioniq, CE)

(Jeep Renegade (BV), BV)

(Jeep Renegade (BV), BV)

(Jeep Renegade (BV), BV)

(Jeep Compass (MP), MP), (Jeep Compass (MV), MV):  
Ruiskutusventtiilien koodaus

(Jeep Renegade (BV), BV):

Rengaspainetunnistimen-ID koodaus, Proxy-kohdistus, Perävaunun tunnistimen koodaus, Kuljetustilan deaktivointi

## | Perussäätö

(Jeep Compass (MP), MP):  
 Lambda-anturin opetusarvojen nollaus,  
 Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen/  
 SCR-katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Jäljellä olevaa  
 ajomatkaa kasvatettu huolimatta SCR-järjestelmän  
 vikakoodista, Vaihda lambda-anturi, Nollamääräkalibrointi,  
 Polttoainemäärän säätimen ohjelmointiarvojen  
 uudelleenasetus, Pakokaasuperusteisten osien  
 ohjelmointiarvojen palautus, Pakokaasun  
 takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus

(Jeep Compass (MV), MV):  
 Lambda-anturin opetusarvojen nollaus,  
 Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-  
 matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen/SCR-  
 katalysaattorin sopeutusarvojen nollaus, Jäljellä olevaa  
 ajomatkaa kasvatettu huolimatta SCR-järjestelmän  
 vikakoodista, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Vaihda  
 lambda-anturi, Nollamääräkalibrointi, Polttoainemäärän  
 säätimen ohjelmointiarvojen uudelleenasetus,  
 Pakokaasuperusteisten osien ohjelmointiarvojen palautus,  
 Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Pakokaasun  
 takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus

(Jeep Renegade (BU), BU):  
 Kraftstoffhochdrucksystem nach Ersetzen der  
 Einspritzventile entlüften

(Jeep Renegade (BV), BV):  
 Jarrupaineanturin ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen  
 sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi,  
 Ilmanjakoläppien opetus, Seisontajarrun huoltotilan  
 deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

## | Huoltovälin palautus

(Jeep Renegade (BV), BV)

## | Testitoiminto

(Jeep Renegade (BV), BV)

## | Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Jeep Renegade (BU), BU), (Jeep Compass (MP), MP), (Jeep  
 Compass (MV), MV), (Jeep Renegade (BV), BV)

## Kia

### | Vikakoodi

(Kia Sportage, NQ5e)

### | Parametri

(Kia Sportage, NQ5e)

### | Koodaus

(Kia Sportage, NQ5e):  
 Takatutkan rekisteröiminen, Lisääkun rekisteröinti,  
 Pyöräventtiilien koodaus

### | Perussäätö

(Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA), (Kia Picanto, JA):  
 Kytkimen käyttölaitteen sopeutus, Kytkinjärjestelmän  
 ohjelmointi

	<p>(Kia Rio, UB): EGR-venttiilin sopeutus</p>
	<p>(Kia Sportage, NQ5e): Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jakovaihteiston ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan staattinen kalibrointi, Roottorin asentotunnistimen sopeutus, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, Sähkökäyttöakun vaihto, Vaihteistoöljypumpun sopeutus, Vaihdevalintavivun sopeutusarvojen nollaus, Hiukkassuodattimen vaihto, ABS-hydrauliyksikön ilmaus, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Kytkinjärjestelmän ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Moottorin sopeutusarvojen nollaus, Jakovaihteiston ilmanpoisto, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>
<p>  <b>Huoltovälin palautus</b></p>	<p>(Kia Sportage, NQ5e)</p>
<p>  <b>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama</b> diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</p>	<p>(Kia Sportage, NQ5e)</p>
<p><b>Land-Rover</b></p>	
	<p>(Land-Rover Discovery-III (L319), L319), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L320), (Land-Rover Range Rover-III (L32, L322), (Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)</p>
<p>  <b>Parametri</b></p>	<p>(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)</p>
<p>  <b>Koodaus</b></p>	<p>(Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560): Ruiskutusventtiilien koodaus</p>

## | Perussäätö

(Land-Rover Discovery-V (L462), L462):  
 Nokihiukkassuodattimen regenerointi, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Tutkan dynaaminen kalibrointi, Vaihda urealisääinepumppu, Urealisääineen ruiskutusventtiilin ruiskutusmäärän resetointi, Ladeluftkühlmittelpumpe anlernen, Turboahtimen ohjelmointi, Täytä regeneroinnin lisäainesäiliö, Hiukkassuodattimen vaihto, AGR-venttiilin tallennettujen arvojen nollaus, Ilmamassamittarin opetusarvojen nollaus, Hapettumiskatalysaattorin ohjelmointiarvojen nollaus, Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Hehkutulpat sopeutuvat, SCR-järjestelmän sopeutusarvojen nollaus, Urealisääinejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, "Vettä jäähditysjärjestelmässä" -merkkivalon nollaus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Polttoaineen syöttöpumpun vaihto, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Land-Rover Range Rover Sport (L, L494):  
 Kameran ohjainlaitteen kalibrointi

| **DoIP/CAN-FD** tarkastettavissa mega macs X/ mega macs S 20/mega macs PC SE/mega macs PLUS -laitteilla

(Land-Rover Range Rover-IV (L405, L405), (Land-Rover Range Rover Sport (L, L494), (Land-Rover Discovery-V (L462), L462), (Land-Rover Range Rover Velar, L560), (Land-Rover Discovery Sport (L55, L550), (Land-Rover Range Rover Evoque-I, L551), (Land-Rover Defender-III, L663)

## MAN

### | Parametri

(MAN TGE, UY)

## Maxus

### | Vikakoodi

(Maxus T90, )

### | Parametri

(Maxus Deliver 9, SV63), (Maxus T90, )

### | Perussäätö

(Maxus T90, ):  
 Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Hydrauliyksikön + jarrujärjestelmän ilmaus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi

### | Huoltovälin palautus

(Maxus T90, )

## Mazda

### | Vikakoodi

(Mazda CX-5, KF)

### | Parametri

(Mazda CX-5, KF)

Säädin	(Mazda CX-5, KF)
Koodaus	(Mazda CX-5, KF): Nelivetokytken koodaus
Perussäätö	(Mazda CX-5, KF): Lähialuetukan sopeutusarvojen resetointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Vaihteiston ohjainlaitteen opittujen arvojen kumoaminen, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Valojen korkeussäädön ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poikittaiskiihtyvyyssanturin sopeutus, Pyörivän kameran kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi
<b>Mercedes</b>	
Vikakoodi	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Parametri	(Mercedes GLC-Klasse, 253946), (Mercedes C-Klasse, 205054), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes S-Klasse, 221026,221126), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes E-Klasse, 238385), (Mercedes E-Klasse, 213085), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Säädin	(Mercedes GLA-Klasse, 156943), (Mercedes B-Klasse, 246242), (Mercedes A-Klasse, 176042), (Mercedes C-Klasse, 204231), (Mercedes CLA-Klasse, 117342), (Mercedes C-Klasse, 205244), (Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)
Koodaus	(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 156942), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154): Ruiskutusventtiilien koodaus (Mercedes CLA-Klasse, 118687): Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus (Mercedes V-Klasse, 447813,447703):

## | Perussäätö

Akun rekisteröinti, Ruiskutusventtiilien koodaus, Sateen/valontunnistimen koodaus

(Mercedes A-Klasse, 176051), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes B-Klasse, 242244), (Mercedes B-Klasse, 246245), (Mercedes B-Klasse, 247082), (Mercedes C-Klasse, 204331), (Mercedes CLA-Klasse, 117350), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213077), (Mercedes E-Klasse, 238483), (Mercedes GLA-Klasse, 247788), (Mercedes GLB-Klasse, 247645), (Mercedes GLC-Klasse, 253349), (Mercedes GLE-Klasse, 167154):

Käynnistyslaskurin resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, CAN-väylän sopeutusarvojen resetointi, Polttomoottorin vaihdon jälkeinen sopeutus, Jakoketjun sopeutus, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Törmäystilan uudelleenasetus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Ohjauspylväsmoduulin käyttöönotto, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Nollamääräkalibrointi, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes C-Klasse, 205253), (Mercedes C-Klasse, 205342):

Käynnistyslaskurin resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, CAN-väylän sopeutusarvojen resetointi, Polttomoottorin vaihdon jälkeinen sopeutus, Jakoketjun sopeutus, Törmäystilan uudelleenasetus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Ohjauspylväsmoduulin käyttöönotto, Polttoainepumpun aktivointi, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Nollamääräkalibrointi, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes CLA-Klasse, 118687):

Käynnistyslaskurin resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, CAN-väylän sopeutusarvojen resetointi, Polttomoottorin vaihdon jälkeinen sopeutus, Jakoketjun sopeutus, Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Törmäystilan uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Lasinnostimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Ohjauspylväsmoduulin käyttöönotto, Polttoainepumpun aktivointi, Valonheittimen säätö, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Anturirenkään mukautuksen nollaus, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Nollamääräkalibrointi, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Hätäjarrutehostimen sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes GLA-Klasse, 156942):

Käynnistyslaskurin resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, CAN-väylän sopeutusarvojen resetointi, Polttomoottorin vaihdon jälkeinen sopeutus, Jakoketjun

sopeutus, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Törmäystilan uudelleenasetus, Seoksen sopeuttamisen resetointi, Nokka-akselin/kampiakselin asentoanturin ohjelmointi, Ohjauspylväsmoduulin käyttöönotto, Anturirenkaan mukautuksen nollaus, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Nollamääräkalibrointi, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi

(Mercedes V-Klasse, 447813,447815):

Polttoaineen määränsäätimen sopeutus, Polttoaineen matalapaineen sopeutusarvojen nollaus, SCR-katalysaattorin sopeutus vaihdon jälkeen, EGR-matalapaineventtiilin sopeutus, Hiukkassuodattimen sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Urealisäaineen ruiskutusventtiilin sopeutus, Urealisäaineen täyttötason varoituksen resetointi, Hiukkassuodattimen sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus, Hapetuskatalysaattorin sopeutus moottorin ohjainlaitteen vaihdon jälkeen, Etäisyydensäädön tempomatin/hätäjarrutusavustimen sopeutus., Takatutkan sopeutusarvojen resetointi, Pakokaasuläpän käyttöömoottorin mukautus, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, EGR-venttiilin sopeutus, Eropaineanturin ohjelmointi, Hiukkassuodattimen regenerointi ajossa, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Imukanavan katkaisun ohjelmointi, Takaluukun ohjelmointi, Seisontajarrun siirto asennus-/irrotusasentoon, Lasinnostimen ohjelmointi, Vaihdetunnistimen sopeutus, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Polttoainepumpun aktivointi, Lambda-anturin ohjelmointi, Ilmansuodattimen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, HFM-siirtymisen kompensatio, Kaasuläpän vasteen ohjelmointi, Ruiskutusmäärän keskiarvomukautuksen nollaus, Paineensäätöventtiilin arvojen tallennus, Urealisäainejärjestelmän käynnistykseneston uudelleenasetus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Nollamääräkalibrointi, Pakokaasun jälkikäsitellyn arvojen nollaus, NOx-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Vaihteiston öljytason tarkastus, Nokka-akselin anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ahtopainesäätimen sopeutus, Rengaspaineantureiden opetus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Pakokaasujen nokihiukkassuodattimen lämpötila-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Pakokaasun lämpötunnistimen arvojen tallennus, Kytkinpolkimen asennon ohjelmointi, Lämpötila-anturi SCR-katalysaattorin edessä, ohjelmointi, Säätävän turboahtimen tallennettujen arvojen nollaus, Polttoaineen paineanturin tai polttoaineen jakoputken ohjelmointi, Urealisäaineen annostelumuodulin pitkäaikaisten sopeutusarvojen nollaus, Valonheittimen käyttötuntilaskimen nollaus, Etäisyydensäädön tempomatin sopeutus, Urealisäainepumpun ohjelmointiarvojen nollaus, Urealisäaineen tasoanturin ohjelmointi, Kameran

<ul style="list-style-type: none"> <li>  Huoltovälin palautus</li>   <li>  <b>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama</b> diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</li> </ul>	<p>ohjainlaitteen kalibrointi, Pakokaasun takaisinkierätyksen (EGR) korkeapaineventtiilin sopeutus, Hätäjarrutehostimen sopeutus, Kampi/nokka-akselin synkronimenetyksen laskurin resetointi</p> <p>(Mercedes CLA-Klasse, 118387), (Mercedes V-Klasse, 447813,447703)</p> <p>(Mercedes E-Klasse, 213054), (Mercedes E-Klasse, 213042), (Mercedes E-Klasse, 213253), (Mercedes E-Klasse, 213076), (Mercedes E-Klasse, 213279), (Mercedes A-Klasse, 177045), (Mercedes A-Klasse, 177047), (Mercedes A-Klasse, 177051), (Mercedes A-Klasse, 177145), (Mercedes A-Klasse, 177147), (Mercedes A-Klasse, 177151)</p>
--	--

## Mitsubishi

<ul style="list-style-type: none"> <li>  Vikakoodi</li>   <li>  Parametri</li>   <li>  Säädin</li>   <li>  Perussäätö</li>   <li>  Huoltovälin palautus</li> </ul>	<p>(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)</p> <p>(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)</p> <p>(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)</p> <p>(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0): Mukautuvien toimintojen alustus, Akun valvonnan ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, Pyörivän kameran kalibrointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Mitsubishi Outlander, CW), (Mitsubishi Outlander, CW0)</p>
--	--

## Nissan

<ul style="list-style-type: none"> <li>  Parametri</li>   <li>  Säädin</li>   <li>  Perussäätö</li> </ul>	<p>(Nissan Juke, F16), (Nissan Ariya, FE0E), (Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33)</p> <p>(Nissan Juke, F16)</p> <p>(Nissan Ariya, FE0E): Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi</p> <p>(Nissan Juke, F16): Akun purkuvirta-arvon palautus</p> <p>(Nissan Qashqai, J12), (Nissan X-Trail, T33): Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Akun purkuvirta-arvon palautus</p> <p>(Nissan X-Trail, T32): Takaluukun ohjelmointi</p>
---	--

## Opel/Vauxhall

| Säädin | (Opel/Vauxhall Astra-L, F)

## Peugeot

| Vikakoodi | (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 308, F),  
(Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U)

| Parametri | (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M),  
(Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, U),  
(Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)

| Säädin | (Peugeot 408, F), (Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8),  
(Peugeot 308, F), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, M),  
(Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)

| Koodaus | (Peugeot 208, C):  
Perävaununukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti, Kauko-  
ohjaimen ohjelmointi, Sisätilan valvonnan koodaus,  
Hälytysäänen koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/  
aktivointi, Vaihteiston laskintilan koodaus

(Peugeot 308, F):  
Avaimien koodaus

(Peugeot 508, 8):  
Perävaununukytikimen koodaus, Akun rekisteröinti,  
Kaarrevalon ohjainlaitteen koodaus, Pyöränventtiilien  
koodaus, Avaimien koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi,  
Vaihteiston laskintilan koodaus

| Perussäätö | (Peugeot 108, P):  
Vaihteiston osan vaihto

(Peugeot 208, C):  
Mukautuvien toimintojen alustus, Turvatyynyn ohjainlaitteen  
lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Kiertonopeus/  
kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Suorita  
vaihteiston sopeutus, Polttoaineen tilan ohjelmointi,  
Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi,  
Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-  
tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi,  
Erikoistuuletus, Häätäjarrutehostimen sopeutus

(Peugeot 3008, K), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 5008, K):  
Hätäjarrutusavustimen reaktiivointi, Kulmatukan  
dynaaminen kalibrointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto,  
Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Polttoaineen tilan  
ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus,  
Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/  
valontunnistimen ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen  
ohjelmointi, Jarruosien vaihto

(Peugeot 308, F):

Hätäjarrutusavustimen reaktiointi, Vaihda mäntä., Sähköisen jäähdytysnestepumpun sopeutus, Vaihda öljypumppu, Kiristinrulla apulaitteiden käyttö vaihda, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, Suorita sähkökäyttöakun perussäätö, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen regenerointi paikallaan, Turboahntimen ohjelmointi, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kaasuläpän sopeutus, Apulaitteen käyttöihnan vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Nokihukkassuodattimen puhdistus/vaihto, Tutkan kalibrointi, Ahtopainesäätimen sopeutus, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Nokka-akselin säädön mukautus, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto, Paine-eroanturin arvojen nollaus

(Peugeot 408, F):

Akun vaihto, Nokihukkassuodattimen regenerointi, Imunokka-akselisäätimen sopeutus, Hätäjarrutusavustimen reaktiointi, Vaihda mäntä., Lambda-tunnistimien sopeutus, Kulmatutkan dynaaminen kalibrointi, ABS/ESC-järjestelmän ilmanpoisto, Hiukkassuodattimen vaihto, Pitkittäiskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Paine-eroanturin vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien sopeutus, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Katalyysaattorin opetusarvojen nollaus, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Poistuminen ECO-tilasta, Tutkan kalibrointi, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun ohjelmointi, Turboahntimen ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruosien vaihto

(Peugeot 508, 8):

Turvatyynyn ohjainlaitteen lukitus, Turvatyynyn ohjainlaitteen vapautus, Kiertonopeus/kiihtyvyyssantrun ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Lasinnostimen puristussuojan ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus, Seisontajarrun Bowden-vaijerin vaihto, Polttoaineen tilan ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauspyörän kääntökulma-anturin kalibrointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Poistuminen ECO-tilasta, Sateen/valontunnistimen ohjelmointi, Erikoistuuletus, Jarrupalojen asennus/irrotus, takana, Moottorin osien vaihto

| Huoltovälin palautus

(Peugeot 208, C), (Peugeot 508, 8), (Peugeot 3008, M), (Peugeot 308, F), (Peugeot 408, F), (Peugeot 3008, K), (Peugeot 5008, K)

| Testitoiminto

(Peugeot 508, 8)

## Renault

Vikakoodi	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Parametri	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Säädin	(Renault Megane-IV, B9M6), (Renault Koleos-II, HCA)
Perussäätö	(Renault Koleos-II, HCA): Takaluukun ohjelmointi, Polttoaineen korkeapainepumpun sopeutusarvojen resetointi, Kameran ja tutkan kalibrointi, Käynnistimen ohjelmointiarvojen palautus, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi  (Renault Megane-IV, B9M6): Käynnistyslaskurin resetointi, Vaihda hätäkutsujärjestelmän/ telematiikan vara-akku, Tutkien kalibrointi takana, Vasen Matrix-LED-valonheitin säätö/kalibrointi, Oikea Matrix-LED-valonheitin säätö/kalibrointi, ABS-hydraulyksikön ilmaus

## Seat

Vikakoodi	(Seat Leon, KL)
Parametri	(Seat Arona, KJ), (Seat Tarraco, KN), (Seat Leon, KL), (Seat Ibiza, KJ), (Seat Ateca, KH)
Säädin	(Seat Leon, KL)
Perussäätö	(Seat Leon, KL): Tarkasta ja resetoi nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Vapautus vikakoodi poistettu törmäyssignaalin jälkeen, Suorita vaihteiston sopeutus, Takaluukun ohjelmointi, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi
<b>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama</b> diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa	(Seat Leon, KL), (Seat Arona, KJ), (Seat Ateca, KH)

## Skoda

Vikakoodi	(Skoda Fabia, PJ), (Skoda Enyaq, 5A)
Parametri	(Skoda Octavia, 5E), (Skoda Scala, NW), (Skoda Superb, 3V), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)
Säädin	(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)

<p>  <b>Koodaus</b></p>	<p>(Skoda Elroq, PY): Akun rekisteröinti</p> <p>(Skoda Enyaq, 5A): Akun rekisteröinti, Sateen/valontunnistimen koodaus, Kuljetustilan de-/aktivointi</p>
<p>  <b>Perussäätö</b></p>	<p>(Skoda Elroq, PY): Erikoistuuletus</p> <p>(Skoda Enyaq, 5A): Sähköisen istuimen sopeutus, Suorita kylmäaineen kiertopiirin huoltotyöt, Suorita hätäkutsu-/ telematiikkajärjestelmän perussäädöt, Jarrupalan kulumisnäytön resetointi, Jarrupolkimen liiketunnistimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/ deaktivointi, Vapautus vikakoodi poistettu törmäyssignaalin jälkeen, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Jarrupaineanturin ohjelmointi, Törmäystilan uudelleenasetus, Takaluukun ohjelmointi, Jäähdyttimen kaihtimen sovitus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Erikoistuuletus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotyöt, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Superb, NZ): Suorita vaihteiston sopeutus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi</p>
<p>  <b>Huoltovälin palautus</b></p>	<p>(Skoda Enyaq, 5A)</p>
<p>  <b>Testitoiminto</b></p>	<p>(Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Elroq, PY)</p>
<p>  <b>Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama</b> diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa</p>	<p>(Skoda Enyaq, 5A), (Skoda Octavia, NX), (Skoda Scala, NW), (Skoda Kamiq, NW), (Skoda Octavia, PV), (Skoda Fabia, PJ), (Skoda Karoq, NU), (Skoda Superb, NZ), (Skoda Kodiaq, PS), (Skoda Elroq, PY)</p>
<p><b>Suzuki</b></p>	
<p>  <b>Vikakoodi</b></p>	<p>(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)</p>
<p>  <b>Parametri</b></p>	<p>(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Vitara, LY), (Suzuki SX4, JY), (Suzuki S-Cross, AKP414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Swift, AZ-2S), (Suzuki Swift, UZ), (Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki Vitara, APK414)</p>

<b>Säädin</b>	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)
<b>Perussäätö</b>	<p>(Suzuki S-Cross, AKK414), (Suzuki S-Cross, AKK415), (Suzuki Vitara, APK414), (Suzuki Vitara, LY):                      Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S):                      Etututkan rekisteröinti, Vapaa-asentotunnistimen sopeutus, Tutkan kalibrointi, Ajoneuvon korkeustason anturin ohjelmointi, Ajodynamiikan säädön anturien ohjelmointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Suzuki Swift, UZ):                      Nokihukkassuodattimen regenerointi, Hiukkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Tutkan kalibrointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Jarruliikeanturin ohjelmointi</p>
<b>Huoltovälin palautus</b>	(Suzuki Swift, AZ), (Suzuki Swift, AZ-2S)
<b>Toyota</b>	
<b>Vikakoodi</b>	(Toyota Mirai, JPD10L), (Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)
<b>Parametri</b>	(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)
<b>Säädin</b>	(Toyota Corolla, ZRE210), (Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219)

<p><b>Koodaus</b></p>	<p>(Toyota Corolla, ZRE21), (Toyota Corolla, ZWE219): Rengaspainevalvonnan koodaus</p> <p>(Toyota Corolla, ZRE210): Avainvaroituksen konfigurointi</p>
<p><b>Perussäätö</b></p>	<p>(Toyota Aygo, KGB40): Vaihteiston osan vaihto</p> <p>(Toyota Corolla, ZRE21): Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiuikkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Jarrujärjestelmän ilmaus, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Toyota Corolla, ZRE210): Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Ajoneuvon korkeustasoanturien ohjelmointi, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p> <p>(Toyota Corolla, ZWE219): Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Pysäköintiavustimen rekisteröinti, Seisontajarrun sopeutusarvojen resetointi, Ilmaa invertterin jäähdytysjärjestelmä, Ohjauskulmatunnistimen sopeutus, Hiuikkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Seisontajarrun huoltotilan deaktivointi/aktivointi, Kiertokulmatunnistimen sopeutusta, ABS-ohjausyksikön opetusarvojen nollaus, Seisontajarrun ohjelmointi, Ohjauskulma-anturin ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Tutkan kalibrointi, Huoltotila (Moottorin esto voidaan deaktivoida &gt; Bensiinimoottori käynnissä), Kaistanvaihtoavustimen ohjelmointi, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi</p>

## Volkswagen

<p><b>Vikakoodi</b></p>	<p>(Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Polo, AW), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Touareg, RC)</p>
<p><b>Parametri</b></p>	<p>(Volkswagen Golf7, 5G), (Volkswagen Golf7, BA), (Volkswagen Golf7, BV), (Volkswagen Golf7, AM), (Volkswagen Golf7, BE), (Volkswagen Golf7, AN), (Volkswagen Golf7, BQ), (Volkswagen Arteon, 3H),</p>

	(Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen Passat, CB), (Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ), (Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Tiguan, BW), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SX), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Säädin	(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Touareg, CR), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)
Koodaus	(Volkswagen Caddy, SA): Sateen/valontunnistimen koodaus  (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen ID.Buzz, EB): Akun rekisteröinti  (Volkswagen T-Roc, D4): Akun rekisteröinti, Kuljetustilan de-/aktivointi
Perussäätö	(Volkswagen Caddy, SB): Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Suorita vaihteiston sopeutus  (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Scirocco, 13), (Volkswagen Transporter, 7E), (Volkswagen Transporter, 7F), (Volkswagen Transporter, 7H): Erikoistuuletus  (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB): Tarkasta ja resetai nelivetokytkimen öljyn kulumisarvo, Suorita vaihteiston sopeutus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi  (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB): CSM-vapautus, Diagnostisuusodattimen aktivointi/deaktivointi, Erikoistuuletus  (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Tiguan, CT): Suorita vaihteiston sopeutus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi  (Volkswagen T-Roc, AC):

## Valonheittimen säätö

(Volkswagen T-Roc, D4):

Nokihiukkassuodattimen regenerointi, Jäähdytysjärjestelmän täyttö/ilmaus, 48 V sähköverkon kytkentä jännitteettömäksi, Ota 48 V sähköverkko taas käyttöön, Polttoaineputket seisonta/lisälämmitys, täytä, Sähköisen istuimen sopeutus, CSM-vapautus, Diagnoosisuodattimen aktivointi/deaktivointi, Lähialuetukan dynaaminen kalibrointi, Turboahtimen ohjelmointi, Ohjaukskulmatunnistimen sopeutus, Polttoainejärjestelmän ilmaus, Törmäystilan uudelleenasetus, Hiukkassuodattimen sopeuttaminen, Kaasuläpän sopeutus, Adaptiivisen vakionopeudensäätimen ohjelmointi, Seisontalämmittimen kauko-ohjaimen opetus, Suorita vaihteiston sopeutus, Polttoaineen korkeapaineen purkaminen, Takaluukun ohjelmointi, Ilmastointilaitteen säätömoottorien ohjelmointi, Valonheittimen säätö, Liukuvan/nousevan kattoluukun ohjelmointi, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Erikoistuuletus, Tee ilmastointilaitteen kompressorin aloituskäyttö, Kameran ohjainlaitteen kalibrointi, Seisonta-/lisälämmittimen puhtaaksipoltto, Seisonta-/lisälämmittimen vapautus

(Volkswagen Touareg, CR):

Öljynpaineen sopeutus moottorin käyntiä varten, EGR-venttiilin sopeutus, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Turboahtimen ohjelmointi

(Volkswagen Transporter, SH), (Volkswagen Transporter, SJ):

Turboahtimen ohjelmointi, EGR-venttiilin sopeutus, Kaasuläpän sopeutus

(Volkswagen Transporter, ST):

Erikoistuuletus, Elektroninen vaimennuksen säädön ohjelmointi

(Volkswagen T-Roc, D4)

| Huoltovälin palautus

| Testitoiminto

(Volkswagen Transporter, SG), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB)

| **Cyber Security Management (CSM) -järjestelmän varmistama** diagnoosivalmius vain Cyber Security Managementin kanssa

(Volkswagen Golf8, CD), (Volkswagen ID.3, E1), (Volkswagen ID.4, E2), (Volkswagen Caddy, SB), (Volkswagen Arteon, 3H), (Volkswagen Transporter, ST), (Volkswagen Polo, AE), (Volkswagen T-Roc, AC), (Volkswagen Tiguan, AX), (Volkswagen Tiguan, BJ), (Volkswagen Taigo, CS), (Volkswagen ID.7, ED), (Volkswagen T-Roc, D1), (Volkswagen Golf8, DA), (Volkswagen Golf8, DB), (Volkswagen Tayron, R4), (Volkswagen Crafter, SY), (Volkswagen Crafter, SZ), (Volkswagen T-Roc, D4), (Volkswagen Crafter, SC), (Volkswagen Golf8, CG), (Volkswagen ID.5, E3), (Volkswagen ID.Buzz, EB), (Volkswagen T-Cross, D3), (Volkswagen Passat, CJ), (Volkswagen Tiguan, CT), (Volkswagen Touareg, RC)

**Volvo**

| Vikakoodi

(Volvo V40-II, MV)

| Parametri

(Volvo V40-II, MV)

| Säädin

(Volvo V40-II, MV)

| Perussäätö

(Volvo V40-II, MZ):  
Kaasuläpän ohjelmointiarvojen uudelleenasetus, Nokihiuikkassuodattimen regenerointi, Ilmamäärämittarin ohjelmointi, Akun valvonnan ohjainlaitteen ohjelmointiarvojen palautus, Vaihteistolle tallennettujen arvojen nollaus, Ahtopaineensäätimen tallennettujen arvojen nollaus, Hiuikkassuodattimen tallennettujen arvojen nollaus, Ruiskutusventtiilien tallennettujen arvojen nollaus, Ilmastoinnin ohjainlaitteen ohjelmointi, Lambda-anturin opetusarvojen nollaus, Poikittais-/pitkittäis-/pyörähdyskiihtyvyyssanturin ohjelmointi, Kameran ja tutkan kalibrointi, Rengaspainevalvonnan resetointi, Paineeroanturin arvojen nollaus

| Huoltovälin palautus

(Volvo V40-II, MV)